

BOSCH

Угловая дрель **GWB 10 RE**

Технические характеристики инструмента

Код для заказа	0 601 132 7..
Номинальная мощность, Вт	400
Число оборотов на холостом ходу, мин ⁻¹	0-750
Диапазон зажима патрона макс., мм	10
Ø сверла по стали макс., мм	10
Ø сверла по алюминию макс., мм	12
Ø сверла по дереву макс., мм	22
Вес, кг	1,6
Класс защиты	□ / II

Элементы машины

1. Переключатель направления вращения
2. Регулятор числа оборотов
3. Зажимной патрон с зубчатым ободом
4. Выключатель
5. Вентиляционная щель
6. Ключ для зажимного патрона

Часть изображенных на рисунках или описанных принадлежностей не входит в объем поставки

Для Вашей безопасности

Безопасность обслуживания настоящего устройства обеспечена только в том случае, если Вы внимательно изучите данную инструкцию по эксплуатации и указания по мерам безопасности, и будете строго следовать этим указаниям.

- Соблюдать осторожность при наличии длинных волос.
- Работать только в прилегающей одежде.
- Перед употреблением проверить устройство, шнур и вилку. Повреждения должны устраняться только специалистом.
- Вставлять вилку в розетку только при выключенном устройстве
- Закрепить заготовку с помощью крепежных приспособлений
- Шнур всегда выводить назад от устройства
- Соблюдать осторожность при завинчивании длинных винтов - опасность соскальзывания.
- При работе всегда занимать устойчивое положение
- Учитывайте реактивный момент устройства, особенно, в случае заклинивания сверла.
- Перед всеми работами по уходу за устройством вынуть вилку из розетки.
- Зажимной ключ 6 должен помещаться в предназначенном для него креплении в насадке кабеля.
- Использовать только фирменные принадлежности.

Пуск в эксплуатацию

Учитывать напряжение в сети: напряжение источника тока должно соответствовать данным на шильдике устройства. Устройства, рассчитанные на работу с напряжением 230 В могут работать также и с напряжением 220 В.

Переключатель "Триконтроль" с фиксатором

Мгновенное переключение

Включение: Выключатель 4 без нажатия передвинуть назад (деблокировка).
Выключатель 4 нажать (включение).

Выключение: Отпустить выключатель 4

Включение на длительный период

Включение: Выключатель 4 без нажима передвинуть назад (деблокировка).
Выключатель 4 нажать (включение). Выключатель 4 в нажатом состоянии еще раз продвинуть назад (блокировка).

Выключение: Выключатель нажать и отпустить.

Эти операции выполняются, не отрывая руки, чем обеспечивается оптимальная безопасность работы.

Предварительная установка числа оборотов (электронная)

С помощью установочного маховичка 2 можно предварительно установить требуемое число оборотов (в т.ч. и во время работы дрели).

Число оборотов зависит от обрабатываемого материала и может быть определено опытным путем.

При длительной работе на малых оборотах устройство должно проработать для охлаждения в течение приблизительно 3 минут с максимальным числом оборотов без нагрузки.

Бесступенчатое регулирование числа оборотов

Деблокировать выключатель.

При легком нажатии на выключатель 4 дрель начинает работать на малых оборотах, чем обеспечивается ее мягкий, контролируемый запуск.

С усилием нажима повышается число оборотов.

Переключение направления вращения

• Направление вращения изменять только при неработающей дрели.

Переключатель направления вращения 1 поставить на R (правое вращение) или L (левое вращение). При задействованном выключателе 4 переключатель направления вращения 1 (заблокирован).

Левое вращение позволяет, например, производить вывинчивание винтов или отвинчивание гаек.

Советы по работе

Вставка сверл/винтовёрта*

Сверление

Вставить сверло в зажимной патрон 3 и равномерно зажать сверло с помощью ключа патрона 6, используя все три отверстия для ключа.

Острые сверла обеспечивают высокое качество сверления и увеличивают срок службы дрели.

Работа с винтами

Двухсторонний винтовёрт* вставить непосредственно в патрон и зажать. При использовании отверточных вставок* использовать дополнительную винтовую головку*.

*) Принадлежность.

Уход за устройством и чистка

Перед всеми работами по уходу за устройством вынуть вилку из розетки.

Всегда держать в чистоте само устройство и вентиляционные щели.

Если, несмотря на тщательный контроль при изготовлении и испытаниях шлифователь выйдет из строя, ремонт должен выполняться уполномоченной сервисной службой по ремонту электроаппаратуры фирмы Бош.

При всех запросах и заказе запасных частей просьба указывать 10-значный заводской номер согласно фирменной табличке на устройстве.

Гарантия

Фирма BOSCH осуществляет гарантийный ремонт, учитывая специфические черты и национальные законы каждой страны, по предъявлению товарного чека.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев, считая с момента продажи.

Повреждения, произошедшие вследствие естественного износа, перегрузки или неправильной эксплуатации, не подлежат гарантийному ремонту.

Повреждения, возникшие из-за некачественного материала или по вине изготовителя, устраняются бесплатно.

Запрещается вскрытие электроинструмента и любые работы по его обслуживанию вне сервисного центра, что также означает отказ в гарантийном ремонте при рекламации.

Гарантия не распространяется на сменный инструмент (буры, пилы, сверла и т.п.).

Рекламации выставляются торговой организации или сервисной службе электроинструмента фирмы BOSCH.

Сервис и консультационные услуги

Россия:

1. ООО «Роберт Бош»

129515, Москва, ул. Академика Королева, 13

Тел. +7 095 935.88.06

Факс +7 095 935.88.07

2. ООО «Роберт Бош»

198188, Санкт-Петербург, ул.Зайцева, 41

Тел. +7 812 184.13.07

Факс +7 812 184.13.61

Адреса региональных гарантийных сервисных центров указаны в гарантийной карте, выдаваемой при покупке инструмента в магазине.

CE Декларация соответствия

Настоящим мы заявляем под собственную исключительную ответственность, что данное изделие соответствует следующим стандартам или нормативным документам: EN 50 144, EN 55 014, EN 60 555, HD 400, в соответствии с положениями директив 73/23/ЕЭС, 89/336/ЕЭС (с 1/96), 89/392/ЕЭС.

CE 94

д-р Экерхард Штрётген
(подпись)

Robert Bosch GmbH
Электроинструменты

д-р Альфред Одендаль
(подпись)