

BOSCH

Виброшлифмашина GSS 23 AE

Технические характеристики инструмента

Код для заказа	0 601 291 7..
Потребляемая мощность, Вт	180
Отдаваемая мощность, Вт	85
Колебания, мин ⁻¹	14000-20000
Число колебаний на холостом ходу, мин ⁻¹	7000-10000
Амплитуда колебаний, мм	2,4
Шлифовальная плата, мм	92x182
Шлифовальное полотно (стандарт), мм	93x230
Шлифовальное полотно (диффузное), мм	93x185
Вес, кг	1,7
Класс защиты	□ / II

Части прибора

1. Ручка
2. Переключатель
3. Установочное колесико
4. Стопорная кнопка
5. Шлифовальное полотно
6. Шлифовальная плата
7. Вентиляционные прорези
8. Клеммный бюгель
9. Адаптер
10. Мешок для пыли
11. Перфорирующий инструмент
12. Адаптер для отсоса пыли

Изображенное на рисунках или описанное приспособление не принадлежит к объему поставки.

Для Вашей безопасности

Безопасная работа с прибором возможна лишь тогда, когда Вы внимательно прочтете инструкцию по эксплуатации, а также указания по технике безопасности труда, и будете строго следовать содержащимся в них указаниям.

- Перед каждым использованием проверить прибор, штекер и кабель. Дефекты устраняются только специалистом. Штекер вынимать из розетки только при выключенной машине.
- Прибор не должен быть влажным и не должен эксплуатироваться во влажном помещении. Прибор предназначен только для сухого шлифования.
- При обработке камня и дерева может возникнуть опасная для здоровья пыль. Носите противопыльную маску и защитные очки.
- Асбестосодержащие материалы не подлежат шлифованию.

- Кабель вести всегда за машиной.
- При работе принять устойчивое положение тела.
- Перед всеми работами штекер вынуть из розетки.
- Использовать только оригинальные приспособления.

Пуск в эксплуатацию

Учесть напряжение в сети. Напряжение источника тока должно совпадать с данными на типовой табличке прибора. Приборы с напряжением 230 вольт могут использоваться от сети в 220 вольт.

Переключение

Моментальное включение

Включение: Нажать на переключатель 2.

Выключение: Отпустить переключатель 2.

Длительное включение

Включение: Нажать на переключатель 2 и в нажатом состоянии зафиксировать кнопку 4.

Выключение: Нажать на переключатель 2 и отпустить.

Выбор числа колебаний

При помощи установочного колесика 3 можно предварительно выбрать необходимое число колебаний. Число колебаний для каждого типа материалов Вы можете увидеть из приложенной таблицы.

Закрепление шлифовального листа

Перед надеванием шлифовального полотна следует очистить от пыли шлифовальную плату 6.

Стандартные шлифовальные полотна

Клеммный захват открыть. Шлифовальное полотно вдвинуть под открытый клеммный захват и закрепить (см. рис. А).

Другой конец закрепить аналогичным образом. При этом учесть, чтобы шлифовальное полотно 5 точно лежало на шлифовальной плате 6.

Перфорация шлифовальной платы 6 и шлифовального полотна должны совпадать, чтобы отсос пыли мог производиться через шлифовальную плату. Не перфорированные шлифовальные полотна для отсоса пыли могут быть пробиты при помощи перфорационного инструмента 11 (см. рис. 11).

Шлифовальные листы с диффузионным зацеплением

Самосцепляющиеся шлифовальные листы просто непосредственно прижимаются к шлифовальной плате (рис. В).

- Использовать только оригинальные шлифовальные полотна с самозацеплением.

Отсос пыли

Отсос пыли предотвращает значительное загрязнение, увеличение нагрузки органов дыхания при возникновении пыли и улучшает экологию.

Бумажный мешок для сбора пыли

Бумажный мешок вдвинуть в адаптер. При этом учесть, чтобы адаптер вошел в предусмотренное для него крепление на мешке для сбора пыли (см. основной рис.). Мешок для сбора пыли с адаптером вставить в выдвинутый патрубок. Для достижения оптимального отсоса пыли мешок следует регулярно опорожнять и соответственно обновлять.

Мешок для сбора пыли из ткани (принадлежность)

Мешок для сбора пыли вдвинуть в адаптер 9 (рис. D), При этом учесть, чтобы адаптер вошел в предусмотренное для него крепление на мешке для сбора пыли. Мешок для пыли с адаптером вставить в выдувной патрубок.

Отсос пыли извне при помощи пылесоса.

Для произведения отсоса извне при помощи пылесоса (рис. Е) используется адаптер 12 (принадлежность).

Машина присоединяется непосредственно к розетке многоцелевого пылесоса БОШ с дистанционным управлением. Последний включается автоматически при включении машины.

Обслуживание и уход

Перед всеми работами штекер вынуть из розетки.

Прибор и вентиляционные прорези содержать в чистоте.

Если прибор, несмотря на тщательное изготовление и тесты все-таки выйдет из строя, проводить ремонт последнего в сервисных бюро фирмы БОШ-электроинструменты.

При всех запросах и заказах запчастей необходимо указывать 10-тизначный номер заказа.

Рекомендации к использованию

Шлифование

Мощность съема материала при шлифовке определяется через число колебаний и зернение шлифовального листа. Колебательный шлифовальщик двигать круговыми или продольно-поперечными направлениями. Шлифовальщик не нажимать руками. Некачественные шлифовальные листы дают плохую картину шлифования. При помощи пылесоса время от времени удалять шлифовальную пыль со шлифовальных листов.

Примеры использования:

Материал	зерно	Установочное колесико
Лаки:		
шлифование	180	A-B
устранение рисок	120	B-C
удаление ржавчины	40	B-C
Дерево:		
мягкое дерево	60-80	C – E
твердое дерево	60	E
фанера	240	B - E
Металл:		
Алюминий	80	C-D
Сталь	60	D

Это рекомендуемые данные. Оптимальное зернение и соответствующее число оборотов лучше всего получать практическим путем.

Гарантия

Фирма BOSCH осуществляет гарантийный ремонт, учитывая специфические черты и национальные законы каждой страны, по предъявлению товарного чека.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев, считая с момента продажи.

Повреждения, происшедшие вследствие естественного износа, перегрузки или неправильной эксплуатации, не подлежат гарантийному ремонту.

Повреждения, возникшие из-за некачественного материала или по вине изготовителя, устраняются бесплатно.

Запрещается вскрытие электроинструмента и любые работы по его обслуживанию вне сервисного центра, что также означает отказ в гарантийном ремонте при рекламации.

Гарантия не распространяется на сменный инструмент (буры, пилы, сверла и т.п.).
Рекламации выставляются торговой организации или сервисной службе электроинструмента фирмы BOSCH.

Сервис и консультационные услуги

Россия:

1. ООО «Роберт Бош»
129515, Москва, ул. Академика Королева, 13
Тел. +7 095 935.88.06
Факс +7 095 935.88.07

2. ООО «Роберт Бош»
198188, Санкт-Петербург, ул.Зайцева, 41
Тел. +7 812 184.13.07
Факс +7 812 184.13.61

Адреса региональных гарантийных сервисных центров указаны в гарантийной карте, выдаваемой при покупке инструмента в магазине.

СЕ Декларация соответствия

Настоящим мы заявляем под собственную исключительную ответственность, что данное изделие соответствует следующим стандартам или нормативным документам: EN 50 144, EN 55 014, EN 60 555, HD 400, в соответствии с положениями директив 73/23/ЕЭС, 89/336/ЕЭС (с 1/96), 89/392/ЕЭС.

СЕ 94

д-р Экерхард Штрётген
(подпись)

Robert Bosch GmbH
Электроинструменты

д-р Альфред Одендаль
(подпись)