

BOSCH

Столярная ножовка PFZ 1200A, PFZ 1300AE

Технические характеристики инструмента

Тип	PFZ 1200A	PFZ 1300AE
Код заказа	0 603 308 0..	0 603 308 7..
Потребляемая мощность, Вт	1200	1300
Число оборотов на холостом ходу, мин ⁻¹	2600	850...2600
Длина рабочего хода, мм	50	50
Длина пильного аппарата, мм	350	350
Вес, кг	≈5,0	≈5,0
Класс защиты	□ / II	□ / II

Для Вашей безопасности

Безопасная работа с инструментом возможна лишь в том случае, если Вы внимательно и полностью прочитаете руководство по эксплуатации и указания по технике безопасности, и будете строго руководствоваться содержащимися в них положениями.

Перед первым включением получите практические знания. Перед каждым использованием прибора проверьте исправность электрического провода и вилки. Неисправности должны устраняться только специалистом.

Инструмент во время работы должен быть сухим, не работайте в сырых помещениях.

Работая со столярной ножовкой, всегда надевайте защитные очки, перчатки и крепкую обувь на нескользящей подошве. Используйте также индивидуальные средства защиты органов слуха.

- Вилку в розетку вставляйте только при выключенном состоянии.
- Перед проведением любых работ по обслуживанию прибора, во время перерыва или, если прибор не используется, выньте вилку из розетки. Не переносите прибор за электрический провод.
- Электрический кабель прокладывайте всегда сзади прибора.
- Храните инструмент и принадлежности к нему в местах, недоступных детям.
- **При работе с инструментом всегда держите его обеими руками, во время работы сохраняйте равновесие.**
- Детям до 16 лет работать столярной ножовкой не разрешается.
- Использовать только оригинальные принадлежности.

Элементы инструмента

1. Пильный аппарат
2. Ручка крепления скобы
3. Ручка перемещения скобы
4. Регулятор числа ходов (PFZ 1300 AE)
5. Блокировка включения
6. Выключатель
7. Направляющая ножовочных полотен
8. Ножовочные полотна

9. Защитный кожух полотен
10. Зашелка устройства отсоса опилок
11. Кнопка фиксатора полотен SDS
12. Устройство для отсоса опилок

Изображенные на рисунках или описанные в брошюре принадлежности частично не входят в комплект поставки прибора.

Перед работой

Напряжение источника питания должно соответствовать указанному на штильдике прибора. Приборы с номинальным напряжением 230В можно включать в сеть с напряжением 220В.

Электрическая сеть и разъемы должны находиться в исправном состоянии.

Для работы выбирайте подходящие ножовочные полотна.

Установка скобы-рукоятки (рис. см. на отвороте брошюры).

Вставить втулку 1 и затяните болт 2. Раздвиньте концы скобы-рукоятки и установите ее на втулку 3.

Вставьте шпильку во втулку, а заверните гайку 4.

Перестановка скобы-рукоятки

Ослабьте гайку 2 и установите скобу в желаемое положение.

При необходимости отпилить заготовку по краю скобу можно сдвинуть в сторону, для чего необходимо отвернуть болт 3. После установки скобы в нужное положение вновь затяните болт 3 или, соответственно, гайку 2.

Замена ножовочных полотен

Используйте защитные перчатки! Выньте вилку из розетки!

Установить пилу на скобу-рукоятку. Отсоедините устройство для отсоса опилок 12.

Снятие полотен (рис. см. на отвороте брошюры).

Нажмите на кнопку фиксатора полотен SDS и, удерживая ее нажатой, выньте вверх одновременно оба полотна.

Установка полотен (рис. См. на отвороте брошюры).

Примечание: Ножовочные полотна (приемные болты) каждый раз после выключения прибора занимают различное положение. На рисунке показано произвольное положение болтов.

Нажать кнопку фиксатора полотен SDS и при выполнении действий, предписанных в нижеследующих пунктах, удерживать ее в этом положении.

Установить заднее ножовочное полотно (надпись красного цвета) на приемный болт и сдвинуть в направлении стрелки 1. После срабатывания пружины уложить полотно в паз меча 2.

Установить переднее полотно (надпись зеленого цвета) на приемный болт и также сдвинуть в направлении стрелки 3. Уложить полотно в паз пильного аппарата и вдавить переднюю часть и направляющую шину.

Отпустите кнопку фиксатора полотен SDS, и проверить надежность установки полотен.

Эксплуатация прибора

Вилку в розетку вставлять только при выключенном приборе.

При включении прибора ножовочные полотна не должны касаться никаких предметов или упираться, во что бы то ни было!

Включение: Утопите кнопки фиксатора 5 справа и слева и, удерживая их, нажмите на клавишу выключателя 6.

Выключение: Отпустите клавишу выключателя 6. Кладите инструмент на верстак только после полной остановки пилы.

Регулировка числа рабочих ходов (PFZ 1300AE)

С помощью регулятора 4 можно плавно изменять число рабочих ходов.

Положение 1 - минимальная скорость;
положение 6 - максимальная скорость.

Устройство для отсоса опилок

Устройство для отсоса опилок предотвращает сильное загрязнение, защищает органы дыхания и облегчает уборку помещения. Инструмент можно включить прямо в розетку универсального пылесоса фирмы Бош, оснащенного устройством для дистанционного пуска инструментов. Пылесос начинает работать одновременно с выключением инструмента. Устройство для отсоса опилок 12 навешивается на заднюю ручку прибора снизу и фиксируется защелками 10.

Рекомендации по работе

При работе с прибором соблюдайте следующие меры безопасности:

- Убедитесь, что в инструмент установлены подходящие для данного материала ножовочные полотна.
- Затупившиеся ножовочные полотна немедленно заменяйте.
- Перед тем, как начать пилить древесину или древесно-стружечные плиты, убедитесь, что в заготовке нет посторонних предметов (гвозди, шурупы и т.п.). Не касайтесь движущимися ножовочными полотнами посторонних предметов или земли.
- Обрабатываемые заготовки надежно закрепляйте. Ни в коем случае не пытайтесь удерживать их руками или ногой.
- Если ножовочные полотна заклинило, выключите пилу, и с помощью деревянного клина расширьте пропил. После этого извлеките пилу.
- Не передвигайте отдельные части заготовки или другие предметы пыльным аппаратом пилы.
- **Внимание!** При распиливании легких стройматериалов соблюдайте предусмотренные законодательством требования и рекомендации (например, защита от пыли).
- Материалы, содержащие асбест, пилить запрещается!

Пропилы погружением пыльного аппарата

При пилении мягких материалов, таких как древесина или легкие стройматериалы пропилы можно производить погружением пыльного аппарата в материал, осторожно нажимая концом движущихся полотен на материал. Установите пилу на деталь и включите ее. Осторожно утапливайте пыльный аппарат пилы в материал до тех пор, пока не пропилите насквозь.

Поднимите пилу и ведите вдоль намеченной линии пропила. Выключите пилу и извлеките пилу из детали.

Обслуживание и уход

Перед проведением любых работ по обслуживанию прибор выньте вилку из розетки! Используйте защитные перчатки!

Всегда поддерживайте инструмент и вентиляционные отверстия в чистоте. После окончания работы:

- Очистите пыльный аппарат и ножовочные полотна. Ножовочные полотна скользят в направляющем пазе, изготовленном из твердого износостойкого металла, смазывать его для улучшения отсоса опилок не разрешается.
- Заменяйте затупившиеся, гнутые или имеющие трещины полотна.

Если, несмотря на тщательную сборку и контроль качества, инструмент все-таки однажды выйдет из строя, для производства ремонта обращайтесь в уполномоченную фирмой Бош ремонтную мастерскую. При заказе запчастей или обращении за консультацией, пожалуйста, обязательно указывайте 10-значный код для заказа, имеющийся на штильдике прибора.

Принадлежности

Полотна для древесины	2 608 632 120
Полотна из твердых сплавов для легких стройматериалов	2 606 632 123

Гарантия

Фирма BOSCH осуществляет гарантийный ремонт, учитывая специфические черты и национальные законы каждой страны, по предъявлению товарного чека.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев, считая с момента продажи.

Повреждения, произошедшие вследствие естественного износа, перегрузки или неправильной эксплуатации, не подлежат гарантийному ремонту.

Повреждения, возникшие из-за некачественного материала или по вине изготовителя, устраняются бесплатно.

Запрещается вскрытие электроинструмента и любые работы по его обслуживанию вне сервисного центра, что также означает отказ в гарантийном ремонте при рекламации.

Гарантия не распространяется на сменный инструмент (буры, пилы, сверла и т.п.).

Рекламации выставляются торговой организации или сервисной службе электроинструмента фирмы BOSCH.

Сервис и консультационные услуги

Россия:

1. ООО «Роберт Бош»

129515, Москва, ул. Академика Королева, 13

Тел. +7 095 935.88.06

Факс +7 095 935.88.07

2. ООО «Роберт Бош»

198188, Санкт-Петербург, ул. Зайцева, 41

Тел. +7 812 184.13.07

Факс +7 812 184.13.61

Адреса региональных гарантийных сервисных центров указаны в гарантийной карте, выдаваемой при покупке инструмента в магазине.

СЕ Декларация соответствия

Настоящим мы заявляем под собственную исключительную ответственность, что данное изделие соответствует следующим стандартам или нормативным документам: EN 50 144, EN 55 014, EN 60 555, HD 400, в соответствии с положениями директив 73/23/ЕЭС, 89/336/ЕЭС (с 1/96), 89/392/ЕЭС.

СЕ 94

д-р Экерхард Штрётген

(подпись)

Robert Bosch GmbH

Электроинструменты

д-р Альфред Одендаль

(подпись)