

BOSCH

Универсальный пылесос GAS 12-30F, GAS 12-50 RF

Технические характеристики инструмента

Тип	GAS 12-30F	GAS 12-50 RF
Код для заказа	0 601 974 1..	0 601 975 9..
Номинальная мощность, Вт	1200	1200
Объем пылесборника (брутто), л		400
Емкость бумажного фильтра, л	7	13
Разряжение, мбар	230	230
Воздушный поток, л/сек	57	57
Производительность всасывания, л/мин	2150	2150
Площадь фильтра, кв.см	3600	7200
Категория фильтра(B1A)	-	U
Вес, кг	≈9	≈ 15
Класс защиты	□ / II	□ / II

Элементы машины

1. Желоб для кабеля
2. Сигнальная лампа
3. Переключатель рода работ
4. Кнопка вибратора
5. Розетка для подключения электроинструмента
6. Пылесборник
7. Верхняя крышка насоса
8. Замок
9. Отделение для хранения принадлежностей
10. Пакет бумажного фильтра
11. Фланец всасывающего патрубка
12. Складчатый фильтр
13. Поплавок
14. Защитный фильтр мотора

Показанные на рисунке или упомянутые принадлежности частично не входят в комплект поставки прибора.

Для вашей безопасности

Безопасная работа с пылесосом возможна только, если Вы до конца прочтете руководство по эксплуатации и рекомендации по соблюдению требований техники безопасности, и будете строго следовать содержащимся в них положениям. Перед началом эксплуатации ознакомьтесь практически с особенностями работы прибора.

- Каждый раз перед включением прибора проверьте исправность электрического провода и вилки. При возникновении неисправности обратитесь к специалисту для их устранения.
- Пылесосом запрещается всасывать горючие или взрывоопасные жидкости, такие как: бензин, масло, спирт, растворители.

- Перед проведением любых работ на приборе и после окончания работы выньте вилку из розетки.
- Прибор можно включать только в розетку, установленную с соблюдением технических норм.
- Избегайте переездов, пережатия, обрыва и других механических повреждений электрического провода.
- Пылесос не разрешается использовать для уборки веществ, наносящих вред здоровью человека, например, асбеста.
- Используйте только оригинальные принадлежности.

Информация об уровне шума и вибрации

Замер уровня вибрации производится в соответствии с нормами DIN 45 635, часть 1001.

Уровень шума при работе прибора составляет не выше 71 дБ (А).

Шасси

Установите колеса как указано в руководстве по монтажу. Шасси устроено так, что пылесос во время работы легко перемещается за всасывающий шланг. Состыкуйте обе части всасывающего шланга, пропустите через среднее отверстие отделения для хранения принадлежностей, и надежно зафиксируйте его.

Пылесос перевозите, удерживая всегда обеими руками (рис. С).

Включение

Напряжение сети должно соответствовать данным, указанным на шильдике прибора. Приборы с номинальным напряжением 230 В можно подключать в сеть с напряжением 220В.

Убедитесь, что складчатый фильтр 12 правильно установлен (рис. В.). Дополнительно может быть установлен пакет бумажного фильтра 10 (принадлежность). Для установки картонную рамку вдвиньте в держатель до упора (рис.А). При использовании бумажного фильтра складчатый фильтр 12 остается чистым более продолжительное время, сохраняется всасывающая способность пылесоса и облегчается очистка прибора. Установите верхнюю крышку насоса 7 (рис. D) так, чтобы складчатый фильтр не давил на бумажный фильтр 10. Опустите зажимы 8 и закройте их.

Включение: переключатель рода работ 3 поставьте в положение 1. **Выключение:** переключатель рода работ 3 поставьте в положение 0.

Работа с использованием автоматики дистанционного включения

Переключатель рода работ поставьте в положение А.

Прибор включается автоматически с началом работы подключенного к розетке 5 электроинструмента.

Для подключения электроинструмента имеются различные виды шлангов (принадлежности).

Включение: Включите электроинструмент. Пылесос начинает работу автоматически.

Выключение: Выключите электроинструмент. Пылесос автоматически остановится.

Электронный вибратор (GAS 12-50 RF).

Прибор оснащен электромагнитным вибратором, который стряхивает скапливающуюся на поверхности складчатого фильтра пыль. После загорания сигнальной лампы 2 необходимо стряхнуть пыль с фильтра. Поставьте переключатель рода работ 3 в положение А.

Подключенный, возможно, к розетке электроинструмент должен находиться в выключенном состоянии.

Для включения вибратора в течение приблизительно 15 секунд несколько раз нажмите кнопку вибратора 4.

Прежде, чем вновь начать работу, сделайте выдержку не менее одной минуты. Интервалы времени между включениями вибратора зависят от вида и количества пыли. При регулярном включении вибратора максимальная производительность пылесоса сохраняется более продолжительное время.

Уборка жидкостей

- Не всасывайте пылесосом горючие и взрывоопасные жидкости, такие, как: бензин, масло, спирт, растворители. Опасность пожара и взрыва! Складчатый фильтр 12 можно из пылесоса не вынимать, однако его предварительно необходимо вычистить. Смоченная водой пыль приведет к закупорке складчатого фильтра.

Выньте пакет бумажного фильтра 10 и тщательно очистите пылесборник. Установите верхнюю крышку насоса 7 и закройте зажимы 8.

При достижении уровня жидкости в пылесборнике максимально допустимого поплавков 13 всплывет и перекроет поток воздуха. Прибор необходимо сразу же выключить. Прежде, чем открыть прибор и выплеснуть собранную жидкость, выньте вилку из розетки.

Для того, чтобы складчатый фильтр не заплесневел хорошо просушите его.

Обслуживание и очистка

- **Перед проведением любых работ на приборе выньте вилку из розетки.**

Всегда содержите прибор в чистоте. Если, несмотря на тщательный контроль качества сборки и испытания, прибор однажды все-таки выйдет из строя, для ремонта обратитесь в уполномоченную фирмой Бош ремонтную мастерскую.

При обращении за консультацией и заказах запасных частей указывайте, пожалуйста, 10-значный код, имеющийся на шильдике прибора.

Складчатый фильтр

Открыть зажимы 8, снять верхнюю крышку насоса 7 и положить фильтром вверх. Обращайте внимание на то, чтобы не повредить фильтр.

Выньте фильтр 12 и стряхните налипшую грязь. Не стучите по уплотнению. Прилипшую грязь смойте водой. Для предохранения от плесени хорошо просушите фильтр.

Перед установкой на место очистите от грязи уплотнение фильтра и место его посадки в приборе.

Вставьте фильтр до упора и закрепите, как показано на рисунке В.

Поврежденный фильтр использовать нельзя.

Защитный фильтр мотора

Защитный фильтр мотора 14 (губчатый материал) почти не нуждается в обслуживании.

Время от времени извлекайте фильтр, как показано на рисунке, и промывайте водой.

Перед установкой на место фильтр необходимо высушить.

Пылесборник

Время от времени промывайте пылесборник 6 моющим не абразивным средством и просушивайте.

Возможные неисправности

При неудовлетворительной силе всасывания проверьте:

- правильно ли установлена верхняя крышка насоса
- не засорен ли шланг
- не переполнен ли пылесборник
- не забит ли пылью пакет бумажного фильтра
- не засорен ли складчатый фильтр.

Своевременная очистка прибора гарантирует оптимальную работу пылесоса.

Гарантия

Фирма BOSCH осуществляет гарантийный ремонт, учитывая специфические черты и национальные законы каждой страны, по предъявлению товарного чека.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев, считая с момента продажи.

Повреждения, произошедшие вследствие естественного износа, перегрузки или неправильной эксплуатации, не подлежат гарантийному ремонту.

Повреждения, возникшие из-за некачественного материала или по вине изготовителя, устраняются бесплатно.

Запрещается вскрытие электроинструмента и любые работы по его обслуживанию вне сервисного центра, что также означает отказ в гарантийном ремонте при рекламации.

Гарантия не распространяется на сменный инструмент (буры, пилы, сверла и т.п.).

Рекламации выставляются торговой организации или сервисной службе электроинструмента фирмы BOSCH.

Сервис и консультационные услуги

Россия:

1. ООО «Роберт Бош»

129515, Москва, ул. Академика Королева, 13

Тел. +7 095 935.88.06

Факс +7 095 935.88.07

2. ООО «Роберт Бош»

198188, Санкт-Петербург, ул.Зайцева, 41

Тел. +7 812 184.13.07

Факс +7 812 184.13.61

Адреса региональных гарантийных сервисных центров указаны в гарантийной карте, выдаваемой при покупке инструмента в магазине.

СЕ Декларация соответствия

Настоящим мы заявляем под собственную исключительную ответственность, что данное изделие соответствует следующим стандартам или нормативным документам: EN 50 144, EN 55 014, EN 60 555, HD 400, в соответствии с положениями директив 73/23/ЕЭС, 89/336/ЕЭС (с 1/96), 89/392/ЕЭС.

СЕ 94

д-р Экерхард Штрётген
(подпись)

д-р Альфред Одендаль
(подпись)

Robert Bosch GmbH
Электроинструменты

Оговаривается возможность внесения изменений