

BOSCH

Ленточная шлифовальная машина

PBS 75A

Технические характеристики инструмента

Код для заказа	0 630 270..
Потребляемая мощность, Вт	620
Отдаваемая мощность, Вт	340
Скорость ленты холостого хода, м/мин при номинальной нагрузке, м/мин	330 2300
Лента длина, мм ширина, мм	533 75
Вес без принадлежностей, кг	≈3,2
Класс защиты	□ / II

Части прибора

- A. Выключатель
- B. Кнопка для фиксации
- C. Шлифовальная лента
- D. Подложка под ленту
- E. Зажимной рычаг
- F. Кнопка для регулирования хода ленты
- H. Штуцер для мешка для пыли
- K. Зубчатый ремень
- L. Пылепровод
- M. Колпачок
- N. Мешок для пыли
- P. Замок мешка
- X. Закрепление параллельного упора

Для Вашей безопасности

- Напряжение источника питания должно соответствовать указанному на табличке инструменте.
- Машину включать в сеть только в выключенном состоянии.
- Перед любыми работами по обслуживанию машины, включая замену листа, вынимайте вилку из розетки.
- Вилка и кабель должны находиться в исправном состоянии. Поврежденные части сразу менять.
- Заготовку всегда закреплять, чтобы ее не вырвали силы, возникающие при шлифовании.
- Для шлифования удерживать машину двумя руками и опустить ее в работающем состоянии на заготовку.

- **Не нажимать на машину при работе.** Собственного веса машины достаточно для хорошей производительности шлифования.
- Мешок для пыли или внешний пылеотсос должны быть всегда подключены.
- При шлифовании отводить кабель назад (за плечо), чтобы его нельзя было повредить при работе.
- Осторожно, существует опасность ранения перемещающейся шлифовальной лентой, особенно во время стационарного применения инструмента.
- Надорванная или сильно изношенная шлифовальная лента повреждает шлифовальную поверхность и должно быть своевременно заменена.
- Шлифуйте по направлению волокон. Поперечное шлифование придает шлифуемой поверхности невыгодный эффект.
- Использовать только оригинальные запчасти BOSCH.
- Передняя ручка снимается, если она мешает шлифованию (рис. 5).
- Защищайте Ваше здоровье от опасностей, которые могут возникнуть во время работы с виброшлифователем при помощи пылезащитной маски, защитных очков и наушников.
- При работе носите облегчающую одежду.
- Если у Вас длинные волосы, то собирайте их в сетку для волос.
- При работе на открытом воздухе используйте только предназначенные для этого удлинители.
- Не допускайте к машине и рабочему месту детей.
- Ленточный шлифователь нельзя использовать для мокрого шлифования.

Выбор скорости шлифовальной ленты (5 ступеней у модели PBS75E, рис. 3).

При помощи регулировочного колеса f в выключателе А можно осуществлять 5-ступенчатую регулировку скорости шлифовальной ленты. Таким образом, Вы сможете выбирать для каждой конкретной работы самую выгодную скорость шлифовальной ленты.

Положение Е = самая большая скорость шлифовальной ленты.

Электронная перестановка может производиться во время работы. Для облегчения работы регулировочное колесо f всегда переставлять от положения Е в направлении положения А.

Замена шлифовальной ленты (рис.2,3).

- Вынуть вилку из розетки.
- Положите шлифовальную машинку на верхнюю сторону.
- Потяните рычаг Е вперед. Натяжение ленты теперь ослабло и ее можно снять с роликов.
- Соблюдайте направление вращения нового шлифовального листа. Направления стрелок на оборотной стороне шлифовального листа и на машине должны совпадать.
- Надетую на ролики шлифовальную ленту необходимо натянуть, вернув рычаг Е на место.
- Включить инструмент. Ход шлифовальной ленты регулируется при помощи кнопки для регулирования F. Ход ленты построен правильно, если край шлифовальной ленты и подложки под ленту D друг друга перекрывают.
- Обращайте внимание на состояние подложки под шлифовальную ленту, чтобы ее своевременно заменять.
- Используемые шлифовальные листы хранить только в подвешенном состоянии.

Пылеотсос (рис.4).

Правила защиты труда предписывают использование пылеотсоса при шлифовании дерева.

Применяйте для этого поставляемый пылеотсос **N** или пылесос с соединительным элементом 1 607 000 164 (адаптер). Своевременно чистите мешок для пыли, чтобы сохранить оптимальный пылеотсос. Для этого снять мешок для пыли **N** и сбоку открыть замок мешка **P**.

Недостаточный пылеотсос может быть следствием влажного материала. При необходимости проверяйте и чистите пылепроводы **L**, для этого снимите колпачок **M**. При шлифовании металла нельзя использовать мешок для пыли или пылесос, т. к. существует опасность возгорания из-за наличия искр.

Угольные щетки и коллектор (рис. 4,5).

Применяйте угольные щетки до тех пор, пока они не износятся до длины 6 мм. Используйте только щетки BOSCH. (Код для заказа 1 607 014 117).

Если на коллекторе имеется царапина или следы горения, то необходимо сменить обмотку. Никогда не обрабатывайте коллектор шлифовальной бумагой. На сервисной станции BOSCH эти работы будут выполнены быстро и надежно.

Смена зубчатого камня (рис. 3).

После снятия колпачка **M** можно снять зубчатый ремень **K**, вращая, с зубчатого колеса. Новый зубчатый ремень сначала надеть на маленькое колесо и надеть, вращая, на большое зубчатое колесо. Если зубчатые колесо сношены, отверните гайки при помощи гаечного ключа SW10.

Обслуживание и уход

Держите отверстия для вентиляции мотора всегда открытыми и чистыми. Смахивайте шлифовальную пыль при помощи кисти со всех загрязненных частей. Контролируйте состояние и чистите пылепровод **I**, снимая колпачок **M**. Смазка заложена в достаточном для всего срока службы количестве.

Принадлежности

1 шлифовальная лента на матерчатой основе.

1 мешок для пыли.

Спецпринадлежности, в упаковку входит три шлифовальных листа.

1. Шлифовальные листы на матерчатой основе для дерева любой породы.

Зерно 40	1 609 201 384
Зерно 60	1 609 201 385
Зерно 80	1 609 201 386
Зерно 100	1 609 201 387
Зерно 150	1 609 201 388
Зерно 220	1 609 201 389
Зерно 280	1 609 201 390
Зерно 320	1 609 201 391
Зерно 400	1 609 201 392
Набор, 1 штука зерно 60, 80, 100	2 607 000 123
2. Штуцер подключения для пылесоса	1 607 000 164
3. Боковой упор и упор для скосов	2 607 001 079
4. Основа для стационарной установки!	608 030 024
5. Рама для шлифования с применением пластмассы	2 608 005 025
Рама для шлифования с применением щеток	2 608 005 026

Гарантия

Фирма BOSCH осуществляет гарантийный ремонт, учитывая специфические черты и национальные законы каждой страны, по предъявлению товарного чека.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев, считая с момента продажи.

Повреждения, произошедшие вследствие естественного износа, перегрузки или неправильной эксплуатации, не подлежат гарантийному ремонту.

Повреждения, возникшие из-за некачественного материала или по вине изготовителя, устраняются бесплатно.

Запрещается вскрытие электроинструмента и любые работы по его обслуживанию вне сервисного центра, что также означает отказ в гарантийном ремонте при рекламации.

Гарантия не распространяется на сменный инструмент (буры, пилы, сверла и т.п.).

Рекламации выставляются торговой организации или сервисной службе электроинструмента фирмы BOSCH.

Сервис и консультационные услуги

Россия:

1. ООО «Роберт Бош»

129515, Москва, ул. Академика Королева, 13

Тел. +7 095 935.88.06

Факс +7 095 935.88.07

2. ООО «Роберт Бош»

198188, Санкт-Петербург, ул.Зайцева, 41

Тел. +7 812 184.13.07

Факс +7 812 184.13.61

Адреса региональных гарантийных сервисных центров указаны в гарантийной карте, выдаваемой при покупке инструмента в магазине.

СЕ Декларация соответствия

Настоящим мы заявляем под собственную исключительную ответственность, что данное изделие соответствует следующим стандартам или нормативным документам: EN 50 144, EN 55 014, EN 60 555, HD 400, в соответствии с положениями директив 73/23/ЕЭС, 89/336/ЕЭС (с 1/96), 89/392/ЕЭС.

СЕ 94

д-р Экерхард Штрётген

(подпись)

Robert Bosch GmbH
Электроинструменты

д-р Альфред Одендаль

(подпись)

Оговаривается возможность внесения изменений