

Триммер

ART 25

ART 25 F

Технические характеристики

Триммер	ART 25	ART 25 F
код для заказа	0 600 822 2..	0 600 822 4...
потребляемая мощность	280 Вт	280 Вт
частота вращения на холостом ходу	12 000 мин ⁻¹	12 000 мин ⁻¹
удлинение лески	автомат. (контактн.)	автомат. (контактн.)
регулировка длины	—	•
перемещение моторной головки	—	•
толщина лески	Ø 1,4 мм	Ø 1,4 мм
диаметр зоны срезки	25 см	25 см
масса	2,0 кг	2,5 кг
степень защиты	□ / II	□ / II

Элементы прибора

- 1 рукоятка
- 2 выключатель ВКЛ / ВЫКЛ
- 3 фиксатор кабеля
- 4 кнопка разблокирования*
- 5 направляющая рукоятка
- 6 защитный кожух

* ART 25 F

Принадлежности

Шпилька с леской	1 608 190 017
Запасная леска	1 604 700 004

Некоторые показанные на рисунках или описанные принадлежности могут не входить в комплект поставки прибора.

Сведения об уровне шума / вибрации

Измеренные значения определены в соответствии с директивой 84/538/ЕЭС (уровень звука на высоте 1,60 м) и EN 26 882.

Типичный уровень шума триммера, определенный со взвешивающим контуром типа А, составляет: уровень звукового давления 80 дБ(А), уровень звуковой мощности менее 92 дБ(А).

Типичная оценочная величина вибрации в области руки / плеча составляет менее 2,5 м/с².

См. рис. В целях Вашей безопасности

См. рис.

- a** Безопасная эксплуатация прибора обеспечивается только при условии внимательного изучения руководства по эксплуатации и указаний по технике безопасности и тщательного соблюдения содержащихся в них инструкций. Перед первым применением прибора рекомендуется пройти инструктаж по обращению с ним на практике.
- b** Не пользуйтесь триммером во время дождя или для кошения мокрой травы. Храните аппарат только в сухих помещениях.
- c** Во время работы не допускается нахождение в зоне радиусом 3 м посторонних людей или животных.
- d** Во время работы необходимо исключить какие-либо манипуляции в зоне вращающейся лески. После отключения прибор продолжает движение по инерции примерно в течение 5 секунд.
- e** Во время работы необходимо носить защитные очки и рабочие перчатки, прочную обувь и длинные брюки.
- f** Перед каждым применением следует контролировать состояние прибора, кабеля и вилки. Устранение неисправностей следует поручать только специалистам.
- Перед проведением любых работ по обслуживанию прибора, а также на время перерывов в работе или эксплуатации необходимо вынимать вилку из штепсельной розетки.
- Во время работы всегда аккуратно ведите прибор на достаточном расстоянии от тела и обращайтесь внимание на наличие устойчивой опоры.
- Применяйте только допущенный для использования на открытом воздухе удлинительный кабель, имеющий брызгозащищенное исполнение. Прибор должен эксплуатироваться только с исправным удлинительным кабелем.
- Во время работы всегда оставляйте кабель позади прибора. Не переносите прибор, удерживая его за кабель или выключатель.
- Не допускается эксплуатация прибора лицами, не достигшими 16-летнего возраста.
- Мобильные электроприборы, применяемые на открытом воздухе, должны подключаться к электросети через автомат защитного отключения.
- Применяйте только оригинальную оснастку.

Дополнительные указания по технике безопасности приведены в прилагаемом листе 1 609 929 150.

Перед вводом в эксплуатацию

Подключение прибора к штепсельной розетке допускается только в полностью смонтированном состоянии.

Монтаж защитного кожуха

См. рис.

Надеть защитный кожух **6** на моторную головку **7** (А) и зафиксировать нажимом (В). При нажиме должен отчетливо защелкнуться фиксатор.

Монтаж держателя шпульки и шпульного колпачка

См. рис.

Надеть держатель **8** шпульки на ось **9** электродвигателя.

Вытащить леску из шпульного колпачка **10** примерно на 12 см.

Удерживая держатель шпульки, установить шпульный колпачок, при этом один из трех маркеров **11** на колпачке должен совпасть с маркером в виде кружка **12** на держателе шпульки.

Нажать на шпульный колпачок и повернуть его вправо до упора.

После сборки прибора не возникает необходимости в демонтаже защитного кожуха и держателя шпульки, поэтому не следует демонтировать указанные элементы.

Намотка лески

См. рис.

Удерживая держатель **8** шпульки, повернуть шпульный колпачок **10** до упора влево и снять его. Извлечь шпульку **13** из колпачка и сжать большим и указательным пальцами тормозное кольцо **14**, сдвинуть его вперед и снять со стороны меньшего диаметра шпульки.

Смотать с катушки с запасной леской около 8 м лески, провести леску снаружи через щель в тормозном кольце **14**. Конец лески следует зажать в прорези **15** шпульки таким образом, чтобы наружу выступало примерно 4 мм.

См. рис.

Надеть тормозное кольцо **14** со стороны меньшего диаметра шпульки.

Удерживая тормозное кольцо **14**, намотать леску путем вращения шпульки **13** по направлению стрелки. Провести леску изнутри через отверстие в шпульном колпачке **10** и вставить шпульку в колпачок.

См. рис.

Совместить шпульный колпачок с маркером держателя **8** шпульки, нажать на колпачок и повернуть его вправо до упора.

Перемещение моторной головки (тип ART 25F)

См. рис.

Кошение: зафиксировать прибор в положении, показанном на приведенном на развороте рисунке.

Обработка краев газонов: нажать на кнопку разблокирования **4** и повернуть моторную головку **7** на 180° до ее фиксации в новом положении. Вращение может осуществляться только в одну сторону.

Регулировка длины (тип ART 25F)

Нажать кнопку разблокирования **4** и, удерживая ее в нажатом состоянии, выдвинуть штангу на желаемую длину, соответствующую росту оператора.

Подключение

Используйте только брызгозащищенный удлинительный кабель, допущенный для проведения работ на открытом воздухе.

Напряжение источника тока должно соответствовать параметрам, приведенным на фирменной табличке прибора. Приборы, рассчитанные на 230 В, могут также включаться в сеть напряжением 220 В.

Соединить вилку прибора с розеткой соединительного кабеля, образовать петлю и провести ее вертикально внутрь фиксатора **3**. Поворотом зафиксировать петлю в горизонтальном положении.

См. рис.

Ввод в эксплуатацию

Включение и выключение

Включение: нажать на выключатель **2** и удерживать его в таком положении.

Выключение: отпустить выключатель **2**.

После отключения прибор продолжает движение по инерции примерно в течение 5 секунд.

Любые манипуляции с прибором должны производиться только в неподвижном его состоянии.

Указания по проведению работ

Перед проведением любых работ по обслуживанию прибора необходимо вынимать вилку из штепсельной розетки.

Снижение производительности

См. рис.

При снижении эффективности срезки следует однократно интенсивно надавить работающим триммером на твердое основание (например, на тротуарную плитку; усилие прижима порядка 3 кг). В результате такого нажима со шпильки высвобождается около 4 см лески.

Нож, установленный с внутренней стороны защитного кожуха, укорачивает леску до требуемой длины.

Если леска не удлиняется, это говорит об окончании ее в шпильке. См. "Перед вводом в эксплуатацию / Намотка лески".

Триммер вибрирует

Очистить прибор, удалить остатки травы, скопившиеся между держателем шпильки и ее колпачком. Правильно установить шпильку.

Леска втянулась внутрь шпильки

Действовать в соответствии с описанием в разделе "Перед вводом в эксплуатацию / Намотка лески".

Кошение травы

Перед проведением работы необходимо удалить с намеченного участка камни, незакрепленные деревянные предметы и прочие посторонние объекты.

В процессе работы не допускается нахождение в зоне радиусом 3 м посторонних людей и животных.

Кабель следует всегда вести позади прибора.

Кошение газонов

См. рис.

Удерживая триммер перед собой под углом, перемещайте его вдоль полуокружности вокруг себя.

Триммер эффективно срезает траву высотой до 15 см. Траву большей высоты следует срезать в несколько приемов (ступеньками).

Обработка краев газонов (тип ART 25F)

См. рис.

Поверните моторную головку на 180°. Переведите головку в вертикальное положение и параллельно ведите триммер под острым углом вдоль края газона.

Во избежание быстрого износа лески, необходимо избегать ее соприкосновения с тротуарными плитками, каменными бордюрами и т. п.

Кошение вокруг деревьев и кустов

См. рис.

Приближайте триммер к стволам деревьев и кустарников лишь на такое расстояние, при котором леска еще не соприкасается с ними. Таким образом Вы сможете избежать повреждения растений (например, коры деревьев).

Техническое обслуживание и очистка

Перед проведением любых работ по обслуживанию и уходу необходимо вынимать вилку из штепсельной розетки.

После каждого применения тщательно очищайте наружную и внутреннюю стороны защитного кожуха, используя, при необходимости, влажную губку.

Ни в коем случае не мойте прибор струей воды и не окунайте его в воду. Храните прибор в сухих условиях.

Прибор и его вентиляционные прорези следует постоянно содержать в чистоте.

Если, несмотря на тщательное изготовление и строгий производственный контроль, прибор все же выйдет из строя, его ремонт следует поручить специалистам авторизованной сервисной службы, обслуживающей электроинструменты Bosch. При направлении любых запросов и заказов запасных частей следует обязательно указывать 10-значный код для заказа, приведенный на фирменной табличке прибора.

В защиту окружающей среды

См. рис. **Повторная переработка материалов вместо утилизации**

Прибор, принадлежности к нему и упаковка должны подвергаться экологичной повторной переработке. Данное руководство отпечатано на бумаге, изготовленной из макулатуры по бесхлорной технологии. Пластиковые детали снабжены маркировкой, обеспечивающей необходимую для повторной переработки сортировку.

См. рис. Пожалуйста, соблюдайте тишину в общепринятые часы отдыха. Не пользуйтесь садовыми электроинструментами в ночное время, во время послеобеденного отдыха, а также в выходные и праздничные дни. Соблюдайте также местные предписания.

См. рис. Компостируйте органические отходы.

См. рис. Оберегайте своих маленьких соседей.
Содержащийся в естественных условиях сад населен множеством малых живых существ. Вспугните их перед началом работы, чтобы они успели скрыться в своих норках.

Гарантия и сервис

Bosch предоставляет гарантию на свои изделия, соответствующую законодательным требованиям и распространяющуюся на дефекты использованных материалов и производственные дефекты.

Россия:

1. ООО «Роберт Бош»
129515, Москва, ул. Академика Королева, 13
Тел. +7 095 935.88.06
Факс +7 095 935.88.07

2. ООО «Роберт Бош»
198188, Санкт-Петербург, ул. Зайцева, 41
Тел. +7 812 184.13.07
Факс +7 812 184.13.61

Адреса региональных гарантийных сервисных центров указаны в гарантийной карте, выдаваемой при покупке инструмента в магазине.

Оговаривается возможность внесения изменений.