

## Скобозабивной пистолет

# РТК 19 Е

### Технические характеристики инструмента

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Электрический скобозабивной пистолет | РТК 19 Е      |
| Код для заказа                       | 0 603 265 0.. |
| Частота ударов                       | макс. 30/мин  |
| Кратковременный режим работы         | макс. 15 мин  |
| Ширина скоб                          | 6 / 11,4 мм   |
| Длина скобы (6 мм)                   | 12 – 19 мм    |
| Длина скобы (6 мм, осмоленная скоба) | 19 мм         |
| Длина скобы (11,4 мм)                | 8 – 18 мм     |
| Длина гвоздя / штифта                | 16 – 19 мм    |
| Вместимость обоймы                   | макс. 100     |
| Масса                                | ~ 1,5 кг      |
| Степень защиты                       | □ / II        |

### В целях Вашей безопасности

*См. рис.* **Обязательным условием безопасной работы с инструментом является изучение в полном объеме руководства по эксплуатации и указаний по технике безопасности и строгое соблюдение содержащихся в них инструкций. Кроме того, необходимо принимать во внимание общие правила техники безопасности, изложенные в прилагаемой брошюре. Перед началом эксплуатации целесообразно пройти инструктаж по практическому обращению с инструментом.**

*См. рис.* Если во время работы произойдет повреждение или разрыв сетевого кабеля, следует, не прикасаясь к кабелю, немедленно извлечь штекер из штепсельной розетки. Ни в коем случае не допускается использовать инструмент с поврежденным кабелем.

- На время перерывов в эксплуатации или проведении работ, а также перед проведением любых работ по обслуживанию инструмента необходимо вынимать вилку из штепсельной розетки.
- Не переносите инструмент за кабель.
- Вилка должна вставляться в штепсельную розетку только при отключенном инструменте.
- Кабель должен постоянно находиться позади инструмента.
- Во время перерывов в работе или эксплуатации и по окончании работы необходимо всегда надевать на носик **6** скобозабивного пистолета предохранительную колодку **7**.
- Не производите каких-либо манипуляций пальцами вблизи носика **6** скобозабивного пистолета.

- Никогда не направляйте инструмент на людей или животных: скоба или гвоздь, "выстреленные" с короткого расстояния, могут нанести серьезную травму.
- Не применяйте инструмент для прикрепления электропроводов.
- Храните инструмент в местах, не доступных для детей.
- Bosch гарантирует исправную работу инструмента только при условии применения оригинальной оснастки.

## Элементы инструмента

- |    |                                   |
|----|-----------------------------------|
| 1  | блокиратор спуска                 |
| 2  | спусковая кнопка                  |
| 3  | указатель запаса                  |
| 4  | винты крепления передней пластины |
| 5  | передняя пластина                 |
| 6  | носик скобозабивного пистолета    |
| 7  | предохранительная колодка         |
| 8  | толкатель обоев                   |
| 9  | регулирующее колесико             |
| 10 | отверстие для снаряжения          |
| 11 | обойма                            |

Некоторые из показанных или описанных принадлежностей могут не входить в комплект поставки инструмента.

## Назначение инструмента

Инструмент предназначен для прикрепления картона, изоляционных материалов, пленки, кожи и иных аналогичных материалов к основаниям из древесины и аналогичных древесине материалов. Кроме того, он может использоваться для крепления материалов для облицовки стен и потолков.

## Снаряжение обоев

Прецизионные детали скобозабивного пистолета (обойма, боек, выходной канал) рассчитаны на применение скоб, гвоздей и штифтов производства Bosch.

Другими производителями используются крепежные элементы иных размеров, выполненные из стали другой марки.

Исправное функционирование инструмента гарантируется только при условии применения оригинальной оснастки Bosch.

(А) Нажать на защелку толкателя обоев 8, вывести толкатель обоев из зацепления и затем извлечь его.

(В) Вставить полоску скоб или гвоздей в соответствующее отверстие 10 для снаряжения обоев.

(С) Протолкнуть толкатель 8 в обойму 11 и зафиксировать защелку.

## Ввод в эксплуатацию

Обратите внимание на сетевое напряжение: оно должно соответствовать параметрам, приведенным на фирменной табличке инструмента. Инструменты с маркировкой "230 В" могут также включаться в сеть напряжением 220 В.

## Блокиратор спуска

Блокиратор спуска 1 препятствует непреднамеренному "выстрелу".

Для проведения работы отодвиньте предохранительную колодку 7 от носика 6 скобозабивного пистолета, а по окончании работы сразу же снова надвиньте ее на носик 6.

### Инициирование "выстрела"

Нажать на блокиратор спуска 1 и надавить затем на спусковую кнопку 2.

### Плавная регулировка силы удара

В зависимости от длины скоб, гвоздей или штифтов, а также прочности материала требуется различная сила удара.

Регулировочное колесико 9 в позиции 1 = малая сила удара

Регулировочное колесико 9 в позиции 6 = большая сила удара

В последующей таблице приведены сведения, позволяющие осуществить выбор силы удара:

| Основание                     | См. рис.<br>l /мм | См. рис.<br>l /мм | См. рис. |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| Твердая древесина<br>См. рис. | 12                | 16                | 4 - 5    |
|                               | 14                | 19                | 5        |
|                               | 18                |                   | 5 - 6    |
|                               | 19*               |                   | 6        |
| Мягкая древесина<br>См. рис.  | 12                | 16                | 1 - 3    |
|                               | 14                | 19                | 2 - 4    |
|                               | 18                |                   | 3 - 5    |
|                               | 19*               |                   | 5        |
| ДСП<br>См. рис.               | 12                | 16                | 3 - 5    |
|                               | 14                | 19                | 4 - 5    |
|                               | 18                |                   | 5 - 6    |
|                               | 19*               |                   | 6        |
| Столярная плита<br>См. рис.   | 12                | 16                | 4 - 5    |
|                               | 14                | 19                | 5        |
|                               | 18                |                   | 5 - 6    |
|                               | 19*               |                   | 6        |

\* осмоленные скобы 6 мм

Табличные данные носят лишь рекомендательный характер. Древесина одной и той же породы может характеризоваться значительными различиями по твердости и плотности. Поэтому оптимальную настройку силы удара лучше всего определять экспериментальным путем.

### Указания по проведению работ

Износ бойка инструмента может быть существенно снижен за счет исключения "холостых выстрелов" и постоянной работы с максимальной мощностью.

### Предохранительная колодка

Предохранительная колодка 7, находящаяся в задней позиции, обеспечивает параллельность при проведении работ.

Во время перерывов в работе, по окончании работ, а также перед транспортировкой инструмента и помещением его на хранение необходимо всегда надвигать предохранительную колодку 7 на носик 6 скобозабивного пистолета.

## Фиксаторы для профильных реек

Для крепления потолочной облицовки при помощи фиксаторов для профильных реек должны использоваться только **осмоленные скобы длиной 19 мм**.

Инструмент следует держать под углом порядка 30° и ориентировать его по центру фиксатора.

*См. рис. на стр. 7 сверху.*

Произведя пробный "выстрел", следует удостовериться в достаточно прочном прикреплении фиксатора к основанию при выбранной силе удара.

Фиксаторы для профильных реек не должны иметь ребер жесткости в месте крепления. Ребра препятствуют полному проникновению скобы в материал и приводят к повреждению бойка.

## Прикрепление деревянных реек

При закреплении реек следует сначала установить малую силу удара. В противном случае на поверхности могут оставаться следы от бойка.

*См. рис. на стр. 7 внизу.*

## Заклинивание скоб

Скоба может заклинить внутри носика **6** скобозабивного пистолета, например, если она натолкнется на скрытый под прикрепляемым материалом шуруп. Удаление таких скоб может осуществляться следующим образом:

### Извлечь штекер из штепсельной розетки.

Удалить толкатель **8** обоймы.

Отпустить винты **4**. Снять переднюю пластину **5** и удалить заклинившиеся скобы. Вновь установить переднюю пластину **5**. При установке обратить внимание на то, что передняя пластина **5** должна полностью (заподлицо) закрывать носик **6** инструмента. Затем вновь затянуть винты **4**.

## Кратковременный режим

Инструмент рассчитан на кратковременный режим работы. Непрерывная работа приводит к его нагреву. С повышением температуры инструмента снижается его мощность. Поэтому по истечении максимум 15 минут работы необходимо делать перерыв, давая инструменту охладиться.

## Удлинительный кабель

Во избежание снижения мощности и силы удара, следует использовать удлинительные кабели сечением не менее 1,5 мм<sup>2</sup> и длиной не более 10 м.

Кабельные барабаны следует всегда полностью разматывать.

## Техническое обслуживание и очистка

- **Перед проведением любых работ по обслуживанию инструмента необходимо вынимать штекер из штепсельной розетки.**

*См. рис.* В целях обеспечения качественной и безопасной работы необходимо постоянно содержать инструмент и его вентиляционные прорези в чистоте.

Если инструмент, несмотря на строгий производственный контроль и проведенные испытания, тем не менее выйдет из строя, проведение его ремонта следует поручить специалистам авторизованной сервисной станции, осуществляющей обслуживание электроинструментов Bosch.

При оформлении любых запросов и заказов запасных частей обязательно указывайте, пожалуйста, 10-значный код, приведенный на фирменной табличке инструмента.

## В защиту окружающей среды

См. рис.

### Повторная переработка вместо утилизации

Инструмент, принадлежности и упаковка должны направляться для проведения экологичной вторичной переработки.

Настоящее руководство отпечатано на бумаге, выработанной из макулатуры по бесхлорной технологии.

Пластмассовые детали снабжены маркировкой, обеспечивающей необходимую для повторной переработки сортировку.

## Гарантия

На инструменты Bosch нами предоставляется гарантия, соответствующая законодательным положениям страны применения (гарантийные претензии принимаются по представлению счета или накладной).

Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные естественным износом, чрезмерными нагрузками или ненадлежащим обращением.

Рекламации принимаются только при условии отправки Вами инструмента **в неразобранном виде** поставщику или в мастерскую сервисной службы Bosch, осуществляющую техническое обслуживание пневмо- или электроинструментов.

## Сервис и консультационные услуги

### Россия:

1. ООО «Роберт Бош»  
129515, Москва, ул. Академика Королева, 13  
Тел. +7 095 935.88.06  
Факс +7 095 935.88.07

2. ООО «Роберт Бош»  
198188, Санкт-Петербург, ул. Зайцева, 41  
Тел. +7 812 184.13.07  
Факс +7 812 184.13.61

Адреса региональных гарантийных сервисных центров указаны в гарантийной карте, выдаваемой при покупке инструмента в магазине.

## CE Декларация соответствия

Настоящим мы заявляем под собственную исключительную ответственность, что данное изделие соответствует следующим стандартам или нормативным документам: EN 50 144, EN 55 014, EN 60 555, HD 400, в соответствии с положениями директив 73/23/ЕЭС, 89/336/ЕЭС, 89/392/ЕЭС.

### CE 94

д-р Альфред Одендаль  
(подпись)

Robert Bosch GmbH  
Электроинструменты

д-р Экерхард Штрётген  
(подпись)

---

**Оговаривается возможность внесения изменений**