

BOSCH

Электрический такер

РТК 23 Е

Технические характеристики инструмента

Код для заказа	0 603 265 4 ..
Количество ударов	макс. 30 /мин
Кратковременный режим макс	15 мин
Ширина скобок	4/10 мм
Длина скобок (4 мм)	12 -19 мм
Длина скобок (4 мм лакированные)	19/23 мм
Длина скобок (10 мм)	12/18 мм
Гвозди/длина штифта	23 мм
Магазин - емкость	50/10 штук
Вес	1,9кг
Класс защиты	□ / II

Элементы машины

1. Выключатель
2. Регулировочное колесо
3. Носок такера
4. Указатель количества скобок в магазине
5. Движок заправочного устройство
6. Замок магазина

Изображенные на рисунках или описанные принадлежности частично не входят в комплект поставки прибора.

Для Вашей безопасности

Безопасная работа с инструментом возможна только, если Вы внимательно и полностью прочитаете руководство по эксплуатации и указания по технике безопасности, и будете строго руководствоваться содержащимися в них положениями.

- Перед началом работы ознакомьтесь на практике с приемами работы с инструментом. Перед каждым использованием прибора проверьте исправность электрического провода и вилки. Неисправности должны устраняться только специалистом. Инструмент во время работы должен быть сухим, не работайте в сырых помещениях.
- Перед проведением любых работ по обслуживанию прибора, во время перерыва или, если прибор не используется, выньте вилку из розетки. Не переносите прибор за электрический провод.
- Вилку в розетку вставляйте только при выключенном приборе.
- Электрический кабель прокладывайте всегда сзади прибора.
- Не располагайте пальцы вблизи носка такера 3.
- Никогда не направляйте такер на людей и животных: выстрелянные с близкого расстояния скобки или гвозди могут нанести серьезные ранения.
- Не используйте прибор для крепления электрических проводов. Храните прибор в местах, не доступных детям.

- Используйте только оригинальные принадлежности.

Заправка магазина

Прецизионные детали такера (магазин, толкатель, выстреливающий канал) рассчитаны на использование скобок, гвоздей и штифтов, изготавливаемых фирмой Бош.

Другие производители применяют сталь иных сортов и имеют другие размеры. Лишь оригинальные принадлежности фирмы Бош гарантируют безупречную работу прибора. Легким нажатием назад освободите защелку магазина 6 и выдвиньте его до упора.

- A. Сдвиньте движок заправочного устройства 5 назад.
 B. Вложите в магазин широкие скобки (10 мм).
 C. Защелкните замок магазина.
- A. Сдвиньте движок заправочного устройства 5 вперед.
 B. Вложите узкие скобки (4 мм) в магазин, при этом такер слегка наклоните с тем, чтобы скобки прижимались к движку.
 C. Удерживая такер слегка наклоненным, защелкните замок магазина.
- A. Сдвиньте движок заправочного устройства 5 вперед.
 B. Вложите гвозди в магазин, при этом такер слегка наклоните с тем, чтобы гвозди прижимались к движку.
 C. Удерживая такер слегка наклоненным, защелкните замок 4 магазина.

Указатель количества скобок в магазине.

Указатель количества 4 показывает во время работы остаток скобок в магазине.

Эксплуатация прибора

Обращайте внимание на напряжение: Напряжение источника тока должно совпадать с данными на типовой табличке прибора. Приборы, рассчитанные на 230 вольт, могут быть использованы в сети на напряжение 220 вольт.

Предохранитель

Встроенное предохранительное устройство предотвращает случайное срабатывание такера.

Благодаря этому устройству вызвать срабатывание такера можно двумя способами.

Единичное срабатывание

Установите носок такера 3 на место и прижмите его. Нажмите клавишу выключателя 1.

Длительный режим

Нажмите клавишу выключателя 1. Прижмите носок такера 3.

Плавная регулировка силы удара

В зависимости от длины скобок и твердости материала необходимо устанавливать различную силу удара.

Регулировочное колесо в положении 1 - малая сила удара.

Регулировочное колесо в положении 6 - большая сила удара.

Нижеследующая таблица содержит данные об установке регулировочного колеса.

Материал	Длина скобки, мм	Длина гвоздя, мм	Положение регулятора
Твердая древесина	12	-	4-5
	14	23	5
	18	-	5-6
	19/23*	-	6
Мягкая древесина	12	-	1-3
	14	23	2-4
	18	-	5-6
	19/23*	-	6

ДСП	12	-	3-5
	14	23	4-5
	18	-	5-6
	19/23*	-	6
Столярные панели	12	-	4-5
	14	23	5
	18	-	5-6
	19/23*	-	6

* 4мм скобки, покрытые лаком

Данные таблицы носят рекомендательный характер. Древесина даже одного сорта может иметь различную твердость и плотность. Оптимальную силу удара лучше всего определить опытным путем.

Предохранительный запор

Предохранительный запор предотвращает поломку магазина при заклинивании скобок или гвоздей.

В случае если скобка попадает на посторонний материал, например, на гвоздь или при попытке вбить несколько скобок друг на друга, магазин выпрыгивает.

Заклинившие скобки можно вытащить прямо из магазина.

Добивание

При работе на твердых подложках для того, чтобы полностью вогнать скобку в материал, при нажатом носке такера можно 3 можно повторить удар два или несколько раз.

Рекомендации по использованию прибора

Износ ударного механизма уменьшается, если избегать холостых ударов и не работать без необходимости с максимальной силой удара.

Крепеж

Единичное срабатывание

Установить прибор на место крепежа и прижать носок такера 3. В прижатом положении носка нажмите на клавишу выключателя 1.

Режим длительного срабатывания

Нажмите выключатель 1 и удерживайте его в этом положении.

Установите такер на место крепежа и прижмите носок прибора. Происходит выстрел.

Поднимите прибор (при этом клавишу выключателя удерживайте нажатой), установите такер на новое место, и вновь нажмите носок прибора 3.

Фигурные деревянные гребенки

Для крепления подвесных потолков с помощью фигурных деревянных гребенок или простых планок следует использовать только лакированные скобки или гвозди длиной 19 или 23 мм.

Наклоните инструмент приблизительно на 30° и нажмите на середину фигурной гребенки или планки.

С помощью пробных выстрелов определите, хватает ли выбранной силы удара для надежного крепления гребенки к подложке.

Крепление деревянных планок

Крепление деревянных планок сначала производите с незначительной силой удара. В противном случае на поверхности планок могут оставаться следы от ударника такера.

Кратковременный режим работы

Прибор рассчитан на кратковременный режим работы. При длительной работе он нагревается. По мере разогрева сила удара снижается: не позднее чем через 15 минут работы необходимо сделать перерыв и охладить инструмент.

Удлинительный кабель

Чтобы не допустить снижения ударной силы, удлинительный кабель не должен быть более 10 метров, сечение провода должно составлять не менее 1,5 кв. мм. Кабель, намотанный на катушке, во время работы должен быть полностью размотан.

Обслуживание и очистка

Содержите прибор и вентиляционные отверстия всегда в чистоте.

Если, несмотря на тщательную сборку и технический контроль, прибор все-таки однажды выйдет из строя, ремонт производите в уполномоченной фирмой Бош сервисной мастерской. При заказе принадлежностей и обращении за консультацией, пожалуйста, всегда указывайте 10-значный код для заказа, имеющийся на шильдике прибора.

Гарантия

Фирма BOSCH осуществляет гарантийный ремонт, учитывая специфические черты и национальные законы каждой страны, по предъявлению товарного чека.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев, считая с момента продажи.

Повреждения, произошедшие вследствие естественного износа, перегрузки или неправильной эксплуатации, не подлежат гарантийному ремонту.

Повреждения, возникшие из-за некачественного материала или по вине изготовителя, устраняются бесплатно.

Запрещается вскрытие электроинструмента и любые работы по его обслуживанию вне сервисного центра, что также означает отказ в гарантийном ремонте при рекламации.

Гарантия не распространяется на сменный инструмент (буры, пилы, сверла и т.п.).

Рекламации выставляются торговой организации или сервисной службе электроинструмента фирмы BOSCH.

Сервис и консультационные услуги

Россия:

1. ООО «Роберт Бош»

129515, Москва, ул. Академика Королева, 13

Тел. +7 095 935.88.06

Факс +7 095 935.88.07

2. ООО «Роберт Бош»

198188, Санкт-Петербург, ул. Зайцева, 41

Тел. +7 812 184.13.07

Факс +7 812 184.13.61

Адреса региональных гарантийных сервисных центров указаны в гарантийной карте, выдаваемой при покупке инструмента в магазине.

СЕ Декларация соответствия

Настоящим мы заявляем под собственную исключительную ответственность, что данное изделие соответствует следующим стандартам или нормативным документам: EN 50 144, EN 55 014, EN 60 555, HD 400, в соответствии с положениями директив 73/23/ЕЭС, 89/336/ЕЭС (с 1/96), 89/392/ЕЭС.

СЕ 94

д-р Экерхард Штрётген

(подпись)

д-р Альфред Одендаль

(подпись)

Robert Bosch GmbH

Электроинструменты