

BOSCH

Аккумуляторные ножницы

GUS 9,6 V

Технические характеристики инструмента

Код заказа	0 601 925 103
Напряжение мотора, В	9,6
Номинальное число оборотов на холостом ходу, мин ⁻¹	1200
Работа при одной аккумуляторной нагрузке	≈20 мин.
Вес с аккумулятором, кг	1,2
Аккумулятор	
Тип	NiCd
Код заказа	2 607 335 012
Контроль температуры	NTC
Номинальное напряжение, вольт	9,6 V
Емкость, Ач	1,2 КВт-ч
Вес аккумулятора, кг	0,5

Элементы устройства

1. Гайка
2. Защита пальцев
3. Направляющая
4. Нижний нож
5. Кромка острия ножа
6. Арретирующее отверстие
7. Болт для платы
8. Щиток
9. Дистанционная втулка
10. Болт
11. Масленка-фетр
12. Нажимная пружина
13. Кнопка включения-выключения
14. Пружина-держатель аккумулятора
15. Аккумулятор
16. Направляющая
17. Полосовой резатель
18. Кромочный резатель

Для Вашей безопасности

Безопасная работа с прибором возможна лишь тогда, когда Вы внимательно ознакомитесь с инструкцией по эксплуатации и указаниями по технике безопасности труда, и будете строго следовать имеющимся в них предписаниям.

- Перед каждым использованием проверить прибор, зарядный прибор, кабель и штекер. Повреждения устраняются только специалистом.
- Перед работой убедитесь в правильном и надежном креплении аккумулятора в машине.

- Осторожно, прибор может моментально придти в движение, если будет нажата кнопка включения-выключения.
- Регулируемая защита пальцев руки при неработающем приборе должна находиться внизу. Она может быть поднята при работающем приборе так высоко, как этого требует толщина материала.
- При резании ни в коем случае не вести нож рукой. Никогда не снимать защиту для пальцев рук.
- Резальный нож держать в чистоте и очищать его от остатков материала.
- Перед всеми работами по обслуживанию вынуть аккумулятор из прибора.

Защита прибора

Неправильное управление прибором может привести к его поломке. В связи с этим выполнять следующие указания.

Острые ножи дают хорошую мощность резания и сохраняют прибор.

Прибор нельзя сильно загружать, перегрузка ведет к останову последнего.

Нельзя резать твердые материалы, как металл, дерево или пластик.

Использовать только оригинальные приспособления.

Аккумулятор не открывать, беречь его от ударов. Аккумулятор сохранять в сухом месте, беречь от замерзания.

Номинальное напряжение аккумулятора должно совпадать с данными машины.

Аккумулятор и зарядный прибор работают согласованно. Для зарядки использовать только скоростной зарядный прибор БОШ.

Аккумулятор беречь от перегрева и огня: существует опасность взрыва!

Аккумулятор не ставить на отопительные батареи и не подвергать длительное время воздействию прямых солнечных лучей. Предохранять от температуры выше 50 град по Цельсию. Нагретый аккумулятор перед зарядкой следует охладить.

Вне машины закрыть контакты, чтобы предотвратить короткое замыкание. (Имеется в виду использование металлического инструмента).

Не заряжать аккумуляторные ячейки быстро друг за другом. После кратковременной загрузки (например, 3 мин) нельзя снова заряжать аккумулятор.

Аккумулятор никогда полностью не разряжать, и при длительном неиспользовании дозаряжать время от времени.

Перед пуском в эксплуатацию

Аккумулятор.

При новом приборе аккумулятор следует зарядить. Аккумулятор 15 расположен в рукоятке машины. Аккумуляторную пружину-держатель 14 наклонить и вынуть аккумулятор из рукоятки.

Не применять большого усилия!

Все о пуске в эксплуатацию быстро-зарядного прибора, а также о процессе зарядки Вы прочтете в прилагаемой инструкции "Зарядный прибор". Аккумулятор 15 снабжен датчиком контроля температуры NTC, который допускает проведение процесса зарядки только при температурах от 0 до 45 град. по Цельсию. При этом сохраняется значительный срок службы аккумулятора. При правильном использовании аккумулятор может заряжаться до 1000 раз. Новый аккумулятор или аккумулятор спустя длительное время неиспользования его приблизительно после 5 циклов зарядки и разрядки достигает своей полной мощности.

Значительно сокращенный срок службы аккумулятора показывает, что аккумулятор неработоспособен и должен быть заменен.

•Учесть указания по защите окружающей среды.

Указания по эксплуатации

Монтаж аккумулятора

Заряженный аккумулятор 15 вдвинуть в рукоятку и закрепить пружиной-держателем аккумулятора 14. Пружина должна защелкнуться и войти внутрь.

Переключение.

Включение: Переключатель 13 вытянуть назад

Выключение: Переключатель 13 отпустить.

Производить резание только включенным ножом.

Указания по эксплуатации

Защита рук

Перед каждым рабочим процессом установить защиту для рук 2 путем гайки 1 на определенную толщину обрабатываемого материала.

Резание различных материалов.

- Покрытия для полов (ковры, PVC, линолеум, резина).

Проводить процесс резания следует так, чтобы направляющая 3 лежала параллельно полу. Ковры положить друг на друга и предохранять от смещения. После окончания процесса резания защиту рук 2 вернуть в положение обычной высоты ворса.

Материалы:

• Фетр:

В зависимости от вида ткани и узора резания допускается одновременно резать до 10 слоев (фетр - 3 слоя). Обязательно закрепите узор на ткани с целью предотвращения его от смещения.

• Кожа:

Резание кожи проводить в зависимости от качества последней. Следует вычислить допустимое количество слоев кожи для обработки в зависимости от качества кожи практическим путем. Для таких материалов, как пробка, шерстяной картон, картон, обои /сухие/, фанера, пеноматериалы и фольга толщину слоев следует также определить практическим путем.

Резание с приспособлением.

• Кромочный нож:

Служит для резания покрытий пола. Покрытие пола обрезать с отступом прибл. 5-8 см от желаемой кромки. Надеть кромочный нож 18 и расположить его в углу прямоугольной площадью (см. рис.). Кромочный нож на покрытии пола на соединении пол и поверхность нажать так, чтобы он плотно прилегал. Отрегулировать защиту пальцев по толщине материала, прибор включить и острие кромочного ножа 5 осторожно провести по материалу. Во время резания следует обратить внимание на то, чтобы покрытие точно лежало на полу.

• Полосовой нож:

Служит для резания полос одинаковой толщины. Полосовой нож надеть и отрегулировать направляющую 16 на желаемую ширину. Кромку материала вложить в направляющую 16, прибор включить и провести медленно острием ножа по материалу. Во время резания следует обратить внимание на то, чтобы направляющая всегда шла параллельно кромке материала.

Заточка острия ножа.

Перед всеми работами на машине аккумулятор следует вынуть.

Отпустите болт 7, удалите плату 8 и дистанционную втулку 9. Острие ножа 5 закрепить путем арретирующего отверстия 6 при помощи штифта. Отпустить болт 10 и снять острие ножа 5. Фасетку острия ножа почистить тонким обдирным камнем. Если на обратной стороне ножа появится окалина, последнюю следует снять тонким обдирным камнем.

Указания по использованию

Мощность резания прибора зависит от состояния используемого ножа и аккумулятора. Чрезмерный проход ножа значительно снижает мощностные возможности при каждой зарядке аккумулятора.

Обслуживание и уход

• При всех работах вынуть аккумулятор из прибора.

Прибор не требует особого ухода. Место хранения должно быть сухим, беречь прибор от замерзания. Фетр-масленка 11 способствует постоянному образованию масляной

пленки на обратной стороне острия кромочного ножа 5. Приблизительно после 3-х часов эксплуатации фетр-масленку следует при помощи отверстия, находящегося против нее, слегка смазывать 1-2 каплями масла для швейной машины.

Если же прибор, несмотря на тщательное изготовление и испытания, все-таки выйдет из строя, производить ремонт следует в ремонтных мастерских фирмы БОШ-электроинструменты.

При всех запросах и заказах запчастей следует обязательно указывать 10-ти значный номер заказа.

Защита окружающей среды

Вторичное использование сырья вместо устранения мусора!

Прибор, дополнительные принадлежности и упаковку следует экологически чисто утилизировать.

Настоящее руководство по эксплуатации напечатано на бумаге, изготовленной из вторсырья без применения хлора.

В интересах чистосортной рециркуляции отходов детали из синтетических материалов соответственно обозначены.

Дефектные аккумуляторы перерабатываются в соответствии с предписаниями 91/157/EWQ. Не выбрасывайте использованные аккумуляторы на помойку, в огонь или в воду. Аккумуляторные приборы не вскрывать.

Информация о шуме и вибрации

Результат измерений установлен согласно ЕН (Европейским нормам) 50 144.

Оцениваемый как А уровень звукового давления инструмента обычно составляет 70дБ (А). Уровень шума при работе с инструментом может превышать 85дБ (А). Носить приспособление для защиты органов слуха!

Измеренное ускорение обычно составляет 2,5 м/сек².

Гарантия

Фирма BOSCH осуществляет гарантийный ремонт, учитывая специфические черты и национальные законы каждой страны, по предъявлению товарного чека.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев, считая с момента продажи.

Повреждения, произошедшие вследствие естественного износа, перегрузки или неправильной эксплуатации, не подлежат гарантийному ремонту.

Повреждения, возникшие из-за некачественного материала или по вине изготовителя, устраняются бесплатно.

Запрещается вскрытие электроинструмента и любые работы по его обслуживанию вне сервисного центра, что также означает отказ в гарантийном ремонте при рекламации.

Гарантия не распространяется на сменный инструмент (буры, пилы, сверла и т.п.).

Рекламации выставляются торговой организации или сервисной службе электроинструмента фирмы BOSCH.

Сервис и консультационные услуги

Россия:

1. ООО «Роберт Бош»

129515, Москва, ул. Академика Королева, 13

Тел. +7 095 935.88.06

Факс +7 095 935.88.07

2. ООО «Роберт Бош»

198188, Санкт-Петербург, ул.Зайцева, 41

Тел. +7 812 184.13.07

Факс +7 812 184.13.61

Адреса региональных гарантийных сервисных центров указаны в гарантийной карте, выдаваемой при покупке инструмента в магазине.

CE Декларация соответствия

Настоящим мы заявляем под собственную исключительную ответственность, что данное изделие соответствует следующим стандартам или нормативным документам: EN 50 144, EN 55 014, EN 60 555, HD 400, в соответствии с положениями директив 73/23/ЕЭС, 89/336/ЕЭС (с 1/96), 89/392/ЕЭС.

CE 94

д-р Экерхард Штрётген
(подпись)

д-р Альфред Одендаль
(подпись)

Robert Bosch GmbH
Электроинструменты

Оговаривается возможность внесения изменений