

混合器

AMX-513



尊敬的顾客!

注意!检查操作手册中是否有保修卡,以及是否有机械损坏。

确保保修卡上盖有商店印章、销售日期和卖方的签名。

由于设计不断改进,可能会出现细微差异

您购买的设备与操作说明中的插图之间。

当心!

在使用本设备前,请仔细阅读本用户手册。如果您对本设备的操作有任何疑问,请务必参考本手册。

概览



- 1-搅拌机主体;
- 2-开/关开关/速度控制/喷嘴拆卸杆;
- 3 -TURBO模式按钮;

- 4-用于将搅拌机与支架断开的按钮;
- 5-升降机构锁定按钮;
- 6-搅拌机的支架(底座);
- 7-可拆卸的旋转碗。

描述

该电动搅拌机用于混合液体和散装产品、使用设备中附带的搅拌器制作酱汁和甜点(生奶油、布丁、鸡尾酒、蛋黄酱),以及使用面团钩揉捏不同稠度的面团。

本设备不适用于工业和商业用途或非食品产品的加工。

制造商不对因不正确或非故意造成的损害负责

使用。

安全规则

·本设备不适合身体、感官或精神能力有缺陷或缺乏经验或知识的人士（包括儿童）使用，除非有负责其安全的人员对他们进行有关设备使用的监督或指导。

·应看管好儿童，确保他们不会玩耍该设备。

·请勿让儿童在无人看管的情况下使用该设备。

·本设备仅供家庭使用。禁止任何商业用途。

·首次使用该设备之前，请确保设备上显示的数据与您的主电压相符。

·切勿在浴缸、淋浴间或游泳池附近使用本设备。

·切勿使用非本设备随附的配件或非为本产品设计的配件。

·请勿将设备放置在窗台上。
·确保使用设备时电源线和电源插头不会接触水或湿气。

·始终将设备放置在平坦、干燥的表面上。

·请勿将水或其他液体倒入设备内。请勿将设备主体浸入水中或置于流水下。

·无人看管时以及组装、拆卸或清洁之前，请务必断开设备与主电源的联系。

·本电器仅供家庭使用，用于烹饪正常数量的食物。

·请勿在工业环境或户外使用该设备！

·请勿将本设备放置在电炉或煤气炉上或附近。

请勿将设备放置在开放

火源、器具或设备等热源。

·请勿使用已损坏的电器、电源线已损坏的电器或电源线插头已损坏的电器。

·如果电源线损坏，必须由制造商、服务部门或类似合格人员更换，以避免危险。

·切勿自行维修设备。请勿对设备进行任何改造，因为这可能会导致触电伤害！在保修期内对设备进行任何改动都可能导致消费者丧失保修维修权的风险。

·请勿将本产品的电源线放置在热表面或尖锐物体附近。请勿将重物放在电源线上。

将电源线放置在不会被踩到或被脚绊到的位置。确保电源线不会悬在桌子边缘或接触热表面。

·请勿通过拉电源线将设备从电源插座上断开，因为这可能会损坏电源线/电源插座。请小心地通过电源线插头将电源线从电源插座上断开。

·请勿将本设备用于非指定用途。

·设备使用不当是造成伤害的一个原因。

·请勿使用未包含在产品中的配件包裹。

·请勿让设备处于开启状态而无人看管。

·本设备仅用于食品加工！请勿将其用于任何其他用途。

·使用过程中，请勿用勺子或铲子接触设备的运动部件，否则可能会造成损坏。使用设备时，请确保刀、勺、叉和其他厨房用具不会掉入容器中。

·请勿遮盖设备外壳上的通风口,否则可能会导致电机过热。

·为避免受伤,请将手指、头发和衣服远离搅拌机的运动部件。

·请勿使用搅拌机搅打或混合厚而硬的产品,例如冷冻黄油和面团。为避免超载和设备部件损坏,应将此类产品加热至软化。

·请勿在设备运行期间让其无人看管。

·更换配件或喷嘴前,请拔下设备插头。

·确保始终彻底清洁所有附件。

·请勿将本设备浸入水中或放入洗碗机清洗。

·本设备不适合连续运行,因此为避免过热,每连续运行 5 分钟后,请休息 10 分钟,让电机冷却下来。

·带有面团钩的设备连续运行时间为 1-2 分钟,具体取决于混合物的密度。请休息 5 分钟以避免过热。

·切勿在设备运行时移除喷嘴,请等到设备完全停止后再移除

·使用不在供货范围内的配件和附件将使您的保修服务权利失效

·请勿将本产品及其配件放入冰箱、烤箱或微波炉,以免造成损坏。

首次使用

在低温下运输或储存设备后,请将设备在室温下保存至少两个小时。

拆除设备所有部件的包装材料。

按照清洁和维护点清洁设备的所有可拆卸部件、附件和与食物接触的部件。

设备。

仪器拆开包装后,请确保仪器及其所有组件没有损坏。

注意!安装搅拌器和面团搅拌附件时:搅拌器或带塞子的附件必须安装在直径较大的座中,搅拌器或不带塞子的附件则安装在直径较小的座中。如果两个耦合喷嘴上都带有塞子(或有塞子),则安装在哪里无关紧要。

1.将电源线完全解开。
2.将可拆卸的碗放在底座上,并添加所需的配料。要搅拌的物料不得高于附件的工作部分

3.将搅拌器放在支架上。为此,将搅拌器放在支架中央,然后向前推,直到碰到凹槽,直到

搅拌器锁定到位。

4.按下升降机构锁定按钮,将搅拌机连同支架一起抬起。

5.根据工作类型设置附件。使用搅拌器附件搅打鸡蛋和奶油。使用挂钩搅拌面团。

按下附件,直到其锁定到位。确保喷嘴牢固锁定到位。

注意:仅使用本设备附带的搅拌器和面团钩。只能使用相同类型的附件,切勿同时使用搅拌器和面团钩。

6.按下升降锁定按钮,将搅拌机连同附件一起放入碗中。

7.确保电源开关处于“0”位置。将插头插入插座。

为了避免食物溅出,请先将设备调至低速,然后再通过开关逐渐增加速度。

8.工作结束后,将速度开关设置为“0”,并断开设备与电源的连接。

使用搅拌器附件来制作酱汁、生奶油、土豆泥、蛋黄酱、奶油、轻质无酵母面团。

9.断开电源时,请握住插头,请勿握住电源线来断开设备。

面团揉捏附件适用于混合厚面团,例如酥饼、酵母和土豆面团,以及混合碎肉、意大利面或面包面团。

10. 抬起搅拌机,将附件释放杆按至标有“*”的位置以断开附件,然后从支架上拆下搅拌机。

警告!操作过程中请勿遮盖设备通风口,否则可能会导致电机过热。

注意!仅当驱动器停止并且插头从插座中拔出后,才可插入或取出搅拌器。

警告!如果发生电源故障,设备仍保持开启状态。

警告!请勿超过设备的连续运行时间。如果设备过热,请让其冷却 20-30 分钟。

选择运行速度的建议

速度1	描述
	用于混合面粉等松散干燥的食物,以及黄油或煮土豆。
2	用于开始搅打液体原料,制作沙拉酱。
3	用于搅打黄油和奶油,制作糖果、甜点和类似产品,这些产品不受热处理。
涡轮	使用此模式可实现短时间的急加速。请勿在此模式下运行超过2分钟。

清洁和护理

清洁前,务必关闭设备并从电源插座上拔下插头。每次使用后务必清洁。

用洗碗机清洗或使用任何具有化学腐蚀性、研磨性或其他不建议用于与食物接触的物质来清洁该设备。

第一次使用本设备之前,请彻底冲洗与食物接触的部件。

用湿布擦拭设备外壳。让整个设备干燥。

警告!请勿将设备外壳置于水流下、浸入水中或

技术特点

电压 :220 - 240 V

频率 :~50 Hz

额定功率 :270W最

大功率 :350W

连续工作时间 :最长5分钟

运输和储存

建议使用任何类型的有盖运输工具来运输装在集装箱中的设备，以确保设备的安全，并遵守此类运输工具的货物运输规则。

存放设备前，务必清洁设备并使其完全干燥。设备应存放在干燥、封闭的房间内，远离儿童接触的地方，空气温度为 +10°C 至 +40°C，远离加热设备，避免阳光直射和潮湿。

运输过程中，不得在车辆内移动产品。包装和/或产品不得与水接触。

故障诊断

过错	可能的原因	补救
设备无法开机	电源线插头未插入电源插座	将插头插入电源插座
	电源插座无电压将设备连接至可用的插座	
运行过程中有异味	设备的某些部件涂有保护油脂	几次后气味就会消失
设备过热	超过连续运行时间	根据本手册减少操作时间

利用率



如果产品带有带叉的带轮垃圾桶的符号，则表示该产品符合欧洲指令2012/19/EU。

熟悉当地电气和电子产品的分类收集系统。遵守当地法规。