

Пылесос

GAS 14-20RFB

Технические характеристики инструмента

Код заказа	0 601 976 7..
Номинальная мощность, Вт	1400
Предельная нагрузка розетки, Вт	2400
Емкость мешка-пылесборника, л	20
Вакуум*, мбар	250
Расход воздуха*, л/мин	50
Уровень шума по DIN 45 653, дБ(А)	71
Мощность всасывания*	2150 л/мин ⁻¹ при 6 мбар
Площадь поверхности гофрофильтра, кв. см	10000
Класс фильтра (BIA)	C
Вес, кг	≈15
Класс защиты	□ / II

*) Замерено при встроенном пылесборнике

Элементы устройства

1. Желоб для укладки кабеля
2. Сигнальная лампа
3. Переключатель режимов
4. Регулятор расхода воздуха
5. Розетка подключения выносного блока
6. Замок
7. Головка воздуходувного устройства
8. Ручка заслонки стационарного пылесборника
9. Стационарный пылеприемник
10. Сменный мешок-пылесборник
11. Корзина*
12. Гофрофильтр
13. Ромка
14. Клапан закрывания мешка-пылесборника
15. Крепление
16. Фильтр защиты двигателя

*) Принадлежность

Некоторые изображенные на рисунках или описанные принадлежности могут не входить в объем поставок.

Для вашей безопасности

Безопасная эксплуатация прибора возможна лишь при условии, что Вы внимательно прочтете инструкцию по эксплуатации и по технике безопасности, и будете строго следовать имеющимся в ней указаниям.

Перед работой проверьте прибор, кабель и вилку.

Дефекты устраняются только специалистом. Вилку вставлять в розетку только при выключенном приборе.

- Устройство не должно быть влажным и не должно использоваться в условиях влажности.

- При засасывании вредной, кварцесодержащей, бетонной или каменной пыли устройство следует оснащать гофрофильтром класса "С" (см. маркировку на гофро-фильтре).
- Пылесос предназначен только для работы с сухой пылью.
- **Использовать только фирменные принадлежности.**

Назначение

Устройство предназначено для засасывания негорючих видов пыли при любых МАК (максимальная концентрация на рабочем месте) и канцерогенных негорючих веществ групп II и III классификатора вредных материалов, приложение II, № 1.1(1), категория применения "С".

Тележка

Наличие тележки позволяет легко перемещать пылесос за рукоятку. Перемещать пылесос следует двумя руками.

Установка сменного мешка-пылесборника

При установке мешка нужно проследить за тем, чтобы клапан 14 рамки 13, предназначенный для закрывания мешка-пылесборника 10, не был вытянут. Окно рамки мешка должно быть полностью открыто (рис. С). Рамку 13 вдвинуть в крепление 15 до упора. Затем для фиксирования рамки сильно нажать на нее до хорошо ощутимого щелчка (Рис D).

Пуск в эксплуатацию

Напряжение источника тока должно совпадать с данными на типовой табличке прибора. Приборы на 230 Вольт могут эксплуатироваться в сети с напряжением 220 Вольт.

Проверить правильность установки гофро-фильтра 12 (рис. В).

Включение: переключатель режимов 3 поставить в положение 1.

Выключение: переключатель режимов 3 поставить в положение 0.

Работа с дистанционным управлением

Переключатель режимов 3 поставить в положение А.

Устройство автоматически включается через подключенный к штепсельной розетке 5 выносной блок.

Вместе с выносным блоком в качестве принадлежностей поставляются различные виды шлангов для подключения к пылесосу.

Включение: Включается выносной блок. Автоматически начинает работать пылесос.

Выключение: Выносной блок выключается. Через приблизительно 5 сек. автоматически включается пылесос.

Предупреждение повторного запуска

Эта предохранительная мера предупреждает неконтролируемое включение подсоединенного выносного блока после прерывания подачи тока. Подача тока не возобновляется и сигнальная лампа будет мигать, поскольку переключатель 3 находится в положении А и выносной блок оказался выключенным.

Повторное включение

Выносной блок выключить и снова включить.

Ограничение тока при запуске пылесоса

Ограничение пускового тока обеспечивает плавный пуск пылесоса и делает достаточным использование предохранителей на 16А.

Регулирование расхода воздуха (Airflow).

Пылесос оснащен устройством для регулирования расхода воздуха (Air-flow). При недостаточной мощности всасывания включается звуковой сигнал и начинает мигать контрольная лампочка 2.

Всасывание слежавшейся пыли (режим IS)

При установке переключателя в положение 1 (диаметр шланга 35 мм) расход воздуха составляет 20 м/сек независимо от положения Air-flow-регулятора 4. При превышении этого значения (например, из-за забивки шланга пылью) начинает мигать сигнальная лампочка 2. В этом случае устройство следует немедленно выключить и проверить в соответствии с указаниями главы "Советы по обслуживанию".

Всасывание пыли, висящей в воздухе (режим ЕОВ)

Переключатель режимов 3 установить в положение А.

В этом положении расход воздуха, в соответствии с установкой Airflow-регулятора 4, управляется с помощью электроники. При этом Airflow-регулятор должен быть установлен соответственно диаметру шланга (см. таблицу).

Установка более высоких значений снижает безопасность работы.

Работа на меньших значениях не гарантирует требуемой производительности пылесоса. Если включился звуковой сигнал и начало мигать лампочка 2, нужно немедленно выключить пылесос и проверить его согласно указаниям главы "Советы по обслуживанию".

Диаметр шланга	Значение на Airflow-регуляторе, м / час
035 мм	70
029 мм	50
019 мм	25
012 мм	10

Электромагнитный вибратор

Пылесос оснащен электромагнитным вибратором, который сбрасывает пыль, осевшую на фильтре 12.

Вибратор следует включать до того или сразу же, как прозвучит предупредительный сигнал и начнет мигать сигнальная лампочка 2. Поставьте переключатель 3 в позицию А.. Отключите выносной блок, если он был подключен.

Периодичность включения вибратора зависит от характера и количество пыли. Для включения вибратора следует 2-3 раза нажать на кнопку Airflow-регулятора 4, удерживая ее каждый раз, приблизительно 20 сек.

Минимум одну минуту нужно подождать пока снова включится пылесос.

Регулярное использование вибратора обеспечивает максимальную производительность пылесоса.

Удаление пыли

Скопившуюся в стационарном пылеприемнике 9 пыль нужно регулярно спускать в сменный мешок-пылесборник 10.

Для открывания заслонки пылеприемника поверните ручку 8 вправо до упора.

Указание: заслонку открывать только тогда, когда установлен мешок-пылесборник и полностью раскрыто окно в рамке 13. Перед съемом мешка включить вибратор и полностью опорожнить пылесборник 9. После того вытянуть до упора клапан 14 рамки 13 снять мешок.

Очистка

Одевать пылезащитную маску.

Гофрофильтр

Открыть замки 6, головку воздушного устройства 7 снять и отставить гофрофильтром 12 кверху. Следить за тем, чтобы не повредить гофрофильтр.

Затем снять гофрофильтр и выбить накопившуюся пыль. Нельзя стучать по уплотнительному кольцу.

Перед установкой гофрофильтра уплотнение и место его установки следует очистить. Надавлив на гофрофильтр, прижать его к упору и закрепить согласно рис. В. Не пользоваться поврежденными гофрофильтрами.

Защитный фильтр двигателя

Фильтр защиты двигателя 16 (пенопласт) не требует специального ухода. Время от времени его нужно снимать (как показано на рисунке) и промывать. Перед установкой хорошо просушить.

Стационарный пылеприемник

Пылеприемник 9 нужно периодически протирать с помощью обычных, имеющихся в продаже, не портящих обрабатываемую поверхность чистящих средств и после этого высушить.

Советы по обслуживанию

При недостаточной мощности всасывания проверить:

- Правильно ли установлена головка воздуходувного устройства 7 (рис. А).
- Закрыта ли полностью заслонка стационарного пылеприемника.
- Не забит ли шланг всасывающей системы.
- Не забит ли стационарный пылеприемник 9.

Регулярная очистка обеспечивает максимальную производительность пылесоса.

Уход за пылесосом

Устройство не требует специального ухода. Если прибор, несмотря на тщательное соблюдение технологии изготовления и испытания, все-таки выйдет из строя, обращайтесь в сервисное бюро фирмы БОШ-электроинструменты.

Указания

Испытания по DIN VDE 0700, часть 1 и часть 205, показали, что пылесос отвечает требованиям по технике безопасности при работе с электроинструментами. Безопасная эксплуатация гарантируется только при работе с сухой пылью.

Гарантия

Фирма BOSCH осуществляет гарантийный ремонт, учитывая специфические черты и национальные законы каждой страны, по предъявлению товарного чека.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев, считая с момента продажи.

Повреждения, произошедшие вследствие естественного износа, перегрузки или неправильной эксплуатации, не подлежат гарантийному ремонту.

Повреждения, возникшие из-за некачественного материала или по вине изготовителя, устраняются бесплатно.

Запрещается вскрытие электроинструмента и любые работы по его обслуживанию вне сервисного центра, что также означает отказ в гарантийном ремонте при рекламации.

Гарантия не распространяется на сменный инструмент (буры, пилы, сверла и т.п.).

Рекламации выставляются торговой организации или сервисной службе электроинструмента фирмы BOSCH.

Сервис и консультационные услуги

Россия:

1. ООО «Роберт Бош»

129515, Москва, ул. Академика Королева, 13

Тел. +7 095 935.88.06

Факс +7 095 935.88.07

2. ООО «Роберт Бош»

198188, Санкт-Петербург, ул. Зайцева, 41

Тел. +7 812 184.13.07

Факс +7 812 184.13.61

Адреса региональных гарантийных сервисных центров указаны в гарантийной карте, выдаваемой при покупке инструмента в магазине.

CE Декларация соответствия

Настоящим мы заявляем под собственную исключительную ответственность, что данное изделие соответствует следующим стандартам или нормативным документам: EN 50 144, EN 55 014, EN 60 555, HD 400, в соответствии с положениями директив 73/23/ЕЭС, 89/336/ЕЭС (с 1/96), 89/392/ЕЭС.

CE 94

д-р Экерхард Штрётген
(подпись)

д-р Альфред Одендаль
(подпись)

Robert Bosch GmbH
Электроинструменты

Оговаривается возможность внесения изменений