

**NORMANN**

Руководство по эксплуатации

Машинка для стрижки

**АНС-561**



Данное устройство соответствует  
всем требуемым стандартам  
безопасности и гигиены  
Таможенного союза

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Спасибо за приобретение продукции компании NORMANN!

Внимание! Проверьте наличие в руководстве по эксплуатации гарантийного талона, отсутствие механических повреждений.

Убедитесь, что в гарантийной карте поставлены: штамп магазина, дата продажи и подпись продавца.

В связи с постоянным совершенствованием конструкции, возможны небольшие отличия между приобретенным Вами товаром и данными и иллюстра-

циями, приведенными в руководстве по эксплуатации.

Будьте осторожны!

Прежде чем пользоваться товаром, внимательно изучите данное Руководство по эксплуатации. Если возникают вопросы по его работе, всегда обращайтесь к данному Руководству.

Данное изделие соответствует всем требуемым европейским стандартам и стандартам таможенного союза.

## ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора и сохраните её для справок в дальнейшем.

- Используйте прибор только в бытовых целях согласно данному руководству по эксплуатации. Прибор не предназначен для коммерческого применения.
- Прибор должен быть использован только по назначению. Данный прибор предназначен только для стрижки волос. Не используйте его в других целях.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора ни в коем случае не включайте его.
- Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду). Не прикасайтесь к прибору влажными руками.
- По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда выключайте его.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Не оставляйте прибор без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте. Не разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.

- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.


**ВНИМАНИЕ!** Упаковочный материал может представлять опасность для детей. Опасность удушья! Храните упаковку в недоступном для детей месте.

- Не располагайте аппарат вблизи источников тепла, таких как: радиаторы отопления, газовые плиты; или в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, чрезмерной пыли, механической вибрации или ударных нагрузок.
- Не погружайте прибор в воду!

**ВНИМАНИЕ!** Содержите прибор сухим.

- Ничем не накрывайте аппарат.
- Для отсоединения сетевого шнура потяните за штекер. Никогда не тяните за шнур.
- Не допускайте попадания воды или иных жидкостей на машинку для стрижки: это может привести к ее повреждению.
- При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
- После транспортировки в условиях пониженных температур не включайте аппарат в сеть ранее, чем после двух часов его нахождения в теплом помещении.
- Не используйте химически активные жидкости (бензин, керосин, спирт, различные растворители) для чистки машинки.
- Не используйте машинку с несмазанными ножами, не допускайте полной разрядки аккумуляторов.
- Во избежание электрического удара не пытайтесь самостоятельно вскрывать корпус.
- приборы должны питаться только безопасным сверхнизким напряжением, маркированным на приборе.
- За техническим обслуживанием обращайтесь только к квалифицированному специалисту.

## ОПИСАНИЕ



1. Лезвия
2. Регулируемый гребень
3. Регулятор длины стрижки
4. Выключатель питания I/O
5. Корпус
6. Индикатор
7. Гнездо для подключения зарядного кабеля

Примечание: внешний вид на изображении может немного отличаться от реального устройства

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдерживать устройство при комнатной температуре не менее двух часов и произвести 12-часовую зарядку аккумуляторной батареи.

Для этого распакуйте устройство и удалите любые наклейки, мешающие работе устройства, убедитесь, что устройство выключено, вставьте разъем зарядного шнура в гнездо зарядки с нижней стороны корпуса и включите шнур в USB-розетку 5 В, при этом загорится индикатор зарядки.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Проверьте, не нуждается ли машинка в смазке. Зарядите батарею машинки полностью.
- Отрегулируйте длину стрижки. Чтобы отрегулировать длину, установите регулятор длины (3) на необходимую позицию.
- Установите выключатель в положение "ON/I" и можете начинать стрижку.
- Обработайте сначала небольшой участок волос, чтобы привыкнуть к длине срезаемых волос.
- Начинайте стричь с затылочной части и по бокам, затем стригите спереди, двигайтесь по направлению к макушке, все время против роста волос.
- Во время стрижки следите за скоростью движения машинки. Лучших результатов можно добиться,

если машинка будет двигаться с «собственной» скоростью, а не ускоряться с помощью рук.

- По окончании использования установите переключатель (4) в положение "Off/O".

### Примечания

- Машинка для стрижки является бытовым прибором и не рассчитана на продолжительное использование, поэтому после 10 минут непрерывной работы необходимо делать перерыв на 15-20 минут для охлаждения. Машинка рассчитана для стрижки сухих волос, не используйте для стрижки влажных и мокрых волос.
- Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию машинки для стрижки волос до-

полнительные изменения, улучшающие потребительские свойства изделия.

- Машинка не предназначена для работы от сети.

- Не оставляйте машинку во включенном состоянии. Отключите ее, прежде чем убрать на хранение.

---

### ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

- Перед подключением к зарядному шнуру отключите устройства.
- Для зарядки устройства используйте USB-шнур, входящий в комплект поставки.
- Подключите один конец шнура к устройству. Второй конец шнура подключите к USB-розетке или адаптеру (не входит в комплект). Убедитесь, что параметры USB-розетки или адаптера соответствуют параметрам, указанным на устройстве.
- Индикатор питания загорится при подключении зарядного USB-шнура.

- Внимание! Индикатор не меняет своего состояния по окончании зарядки. Время зарядки составляет 1-2 часа. После зарядки отсоедините зарядный кабель от USB-розетки, затем от прибора.
- Внимание! Не оставляйте прибор на зарядке более 8 часов.
- Температура окружающей среды при зарядке должна быть в диапазоне от +5 до +35 °C
- Для зарядки используйте только оригинальный зарядный кабель, входящий в комплект поставки.

---

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для обеспечения правильной и долгой работы машинка для стрижки нуждается в регулярной смазке ножей. Для смазки используйте небольшое количество масла для швейных машин или машинок для стрижки (1 капля). После смазки включите машинку, чтобы масло распределилось, а затем удалите излишки масла тряпочкой. Не допускайте полной раз-

рядки батареи. Зарядка должна длиться приблизительно 8 часов, но не более 12 часов. Полностью заряженная машинка может работать до 45 минут до следующей зарядки. Не рекомендуется заряжать батарею до появления признаков разрядки (потеря мощности, замедление работы двигателя), старайтесь проводить цикл зарядки полностью.

---

### ОЧИСТКА И УХОД

Машинка нуждается в регулярной чистке, после каждого использования.

Убедитесь, что прибор выключен и не находится на зарядке. Корпус можно протереть слегка влажной тряпочкой. Не используйте химически активные или абразивные моющие средства для чистки машинки, так как это может повредить ее поверхность.

- Съёмные части машинки следует промыть в теплой мыльной воде.
- Ножи необходимо вычистить от волос щеточкой.
- Не чистите машинку для стрижки при помощи инструментов.
- Никогда не погружайте прибор в воду или другую жидкость.

---

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: 5 В  1 А

Номинальная мощность мотора: 3 Вт

Номинальное время работы полностью заряженного аккумулятора: 90 мин.

(В зависимости от интенсивности нагрузки)

Время необходимое для полной зарядки аккумулятора: 1-2 ч.

Встроенный аккумулятор: литиевый 600 мАч

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики устройств без предварительного уведомления.

---

## ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Перед длительным хранением очистите машинку. Рекомендуется хранить прибор в упаковке производителя в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

Транспортировать прибор допускается любым видом крытого транспорта, исключив возможность механических повреждений при ударах или падениях.

## УТИЛИЗАЦИЯ



Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2012/19/EU.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Данный прибор содержит аккумуляторную батарею, подлежащую утилизации.

Перед тем как избавиться от пришедшего в негодность прибора, необходимо извлечь из него аккумуляторную батарею и действовать по принятым в вашей стране правилам утилизации вредных отходов.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

## ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Машинка не включается	Аккумуляторная батарея разряжена	Зарядите аккумуляторную батарею
	Аккумуляторная батарея не заряжается	В розетке электросети отсутствует напряжение. Подключите зарядное устройство к исправной розетке
		Аккумуляторная батарея неисправна – требуется замена в сервисном центре

В любых других случаях обратитесь в сервисную службу!

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев со дня продажи конечному покупателю.

Производитель: Skipfire Limited, Romanou, 2, Tlais Tower, 6th floor, office 601, P.C.1070, Nicosia, Cyprus, на заводе-производителе Венжоу Ивил Електрик Ко Лтд. №1 Билдинг 27В Ронгксин, Лонгсиа, Вутиан Дистрикт, Венжоу, Китай для компании NORMANN (Швеция)

Импортер в Республике Беларусь: ООО «ТД Комплект», 220103, г. Минск, ул. Кнорина 50, к. 302А, Тел.: 375 17 290 90 90.

Импортер в Российской Федерации: ООО «Садовая техника и инструменты», 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.40, стр. 1, этаж 3, к. 7А.

Телефон для обращений потребителей в Республике Казахстан: +7 778 8540843

Месяц и год изготовления указаны на упаковке.

Срок службы изделия – 3 года при его правильной эксплуатации.

По истечении срока службы необходимо произвести техническое обслуживание квалифицированными специалистами в сервисной службе за счет владельца, с удалением продуктов износа и пыли.

Использование изделия по истечении срока службы допускается только в случае его соответствия требованиям безопасности данного руководства.

В случае если изделие не соответствует требованиям безопасности, его необходимо утилизировать.

Изделие не относится к обычным бытовым отходам. В случае утилизации необходимо доставить его к месту приема соответствующих отходов.

Дефекты сборки изделия, допущенные по вине изготовителя, устраняются бесплатно после проведения сервисным центром диагностики изделия.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн и технические характеристики устройства без предварительного уведомления.

Правила безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не могут охватить все ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации устройства. При эксплуатации прибора руководствуйтесь здравым смыслом, будьте внимательны и осторожны.



**Адреса сервисных центров в Республике Беларусь:**

Название организации	Населенный пункт	Адрес	Телефон
ООО "Ремонт инструмента"	г. Минск	ул. Машиностроителей, 29а	(017) 290 90 90, (029) 325 85 38, (029) 855 90 90
ООО "Ремонт инструмента"	г. Брест	ул. Краснознаменная, 8	(029) 820 07 06, (029) 168 20 72
ООО "Ремонт инструмента"	г. Витебск	ул. Двинская, 31	(0212) 65 73 24, (029) 168 40 14
ООО "Ремонт инструмента"	г. Гродно	ул. Господарчая, 23А (Горького, 95)	(029) 169 94 02, (0152) 43 63 68
ООО "Ремонт инструмента"	г. Гомель	ул. Карбышева, 9	(044) 492 51 63, (025) 743 35 19
ООО "Ремонт инструмента"	г. Могилев	ул. Вишневецкого, 8а	(0222) 285 285, (029) 170 33 94

Актуальный список и схемы проезда: [www.remont.tools.by](http://www.remont.tools.by)

**Адреса сервисных центров в Российской Федерации:**

Название организации	Населенный пункт	Адрес	Телефон
ИП Полежаева Е.В.	Астрахань	ул. 5-я Линейная, 30	8 (8512) 59-97-00
ООО "Электротехцентр"	Брянск	пер. Металлистов д. 4 А	8 (4832) 57-18-76
ООО "Стэки"	Казань	пр. Ямашева, 51(за ТЦ «7Я»)	8 (843) 200-95-72
ООО "ЗВОХ"	Калуга	ул. Дзержинского, д. 58, 2	8 (4842) 57-58-46
ИП Гусев И.С.	Киров	Калужская обл. г.Киров пер. Базарный д.2	8 (48456) 5-49-87
Славянский дом	Клинцы	ул. Займищенская, дом № 15А	8 (483) 364-16-81
ООО "Деком"	Курск	ул. Ленина,12	8 (4712) 51-20 10
ГК Энтузиаст	Москва	ул. 1-я Энтузиастов, 12	8 (495) 783-02-02
Славянский дом	Новозыбков	ул. Коммунистическая, дом № 8	8 (483) 364-16-81
Лесоторговая база	Орел	ул. Городская, дом № 98	8 (4862) 71-48-03
ООО "Евро Сервис"	Санкт-Петербург	г. Красное село пр. Ленина, 75 (вход со двора)	8 (812) 214-18-74
ООО "ЭДС"	Санкт-Петербург	ул. Черняховского, 15	8 (812) 572-30-20
Славянский дом	Унеча	ул. Залинейная, дом № 1	8 (483) 512-49-33
ИП Новиков В.В.	Калуга	ул. Салтыкова-Щедрина, д.91	8 (4842) 57-57-02
ИП Туркина И.А.	Ногинск	ул. Рабочая, д. 42	8 (916) 627-73-48
ООО Сервис 68	Тамбов	ул. Пионерская, д.22	8 (4752) 42-22-68
ИП Анисимов И.В.	Нерехта	Костромская обл. г. Нерехта ул. Орджоникидзе д.12	8 (49431) 7-53-63
ООО Новый свет	Чебоксары	Марпосадское шоссе 9	8 (8352) 38-02-22
ИП Каблицкий	Тверь	ул. Дарвина д.10	8 (904) 026-95-30
ООО Стройторг Поволжье	Саратов	ул. 4-я Окольная д.15А	8 (8452) 46-97-11
ГК "СервисИнструмент"	Михнево	Московская обл.Ступинский р-он, пгт Михнево ул.Астафьевская ,49	8 (985) 898-34-01
ИП Проворов О.В.	Кострома	ул. Магистральная д.37	8 (4942) 53-12-03
ИП Соболев Г.Ю.	Липецк	ул. Мичурина д.46	8 (4742) 40-10-72, 8 (952) 598-08-24
ИП Загоруйко Е.В.	Пенза	ул. Перспективная д.1	8 (8412) 205-540

Актуальный список и схемы проезда: [www.stiooo.ru/services](http://www.stiooo.ru/services)

**Полный актуальный список сервисных центров смотрите на сайте**

**Республика Беларусь**



[remont.tools.by/address](http://remont.tools.by/address)

**Российская Федерация**



[remont.tools.by/services/ru](http://remont.tools.by/services/ru)

**другие страны**



[remont.tools.by/services/other](http://remont.tools.by/services/other)

