

BOSCH

Шуруповерт

GSR 6-40TE

Технические характеристики инструмента

Тип	GSR 6-20TE	GSR 6-25TE	GSR 6-40TE
Код для заказа	0 601 937 727	0 601 937 520	0 601 937 420
Номинальная потребляемая мощность, Вт	600	500	500
Отдаваемая мощность, Вт	310	270	270
Число оборотов на холостом ходу	0-2000 мин ⁻¹	0-2500 мин ⁻¹	0-4000 мин ⁻¹
Номинальное число оборотов	0-1300 мин ⁻¹	0-1700 мин ⁻¹	0-2800 мин ⁻¹
Крепление инструмента	1,4"(6,3мм) внутренний шестигранник	1,4"(6,3мм) внутренний шестигранник	1,4"(6,3мм) внутренний шестигранник
Винты	макс.6,3 мм	макс.6 мм	макс.6 мм
Вес, кг	прибл. 1,9	прибл. 1,5	прибл. 1,5
Класс защиты	□ / II	□ / II	□ / II

Элементы прибора

1. Рабочая головка поворотного устройство винта/торцовый ключ
2. Ограничитель глубины входа винта
3. Втулка
4. Держатель для закрепления прибора на ремне

Указания по технике безопасности и предупреждение несчастных случаев

Безопасная работа с прибором возможна только тогда, когда Вы внимательно прочтете инструкцию по эксплуатации и безопасности труда, и строго будете соблюдать имеющиеся там указания.

- Прибор не должен быть влажным и не должен эксплуатироваться в сыром помещении.
- Перед началом работы проверить прибор, кабель и вилку. Повреждения должны устраняться только специалистом. Включать вилку в розетку только при отключенном приборе.
- Перед работой, во время перерыва, а также при не использовании прибора вилка должна быть вынута из розетки.
- Кабель необходимо всегда вести за прибором.
- При работе примите устойчивое положение тела.
- Есть опасность соскальзывания при заворачивании длинных шурупов.
- Применять только оригинальные инструменты.

Ввод в эксплуатацию

Напряжение источника тока должно совпадать с данными на типовой табличке прибора. Приборы, рассчитанные на 230 вольт, могут быть использованы в сети на напряжение 220 вольт.

Включение-выключение.

Мгновенное включение:

Включение: Кнопку 6 нажать.

Выключение: Кнопку 6 отпустить.

Включение на длительный период:

Включение: Нажать кнопку 6 и в нажатом состоянии фиксировать стопорной кнопкой 7.

Выключение: Нажать кнопку 6 и отпустить.

Плавное регулирование числа оборотов.

Легкое нажатие на кнопку 6 дает малое число оборотов и делает возможным мягкий, контролируемый запуск прибора. При увеличении нажатия число оборотов соответственно увеличивается.

Переключение направления вращения

Переключателем 5 устанавливается направление вращения вправо (R) или влево. Переключатель 6 осуществляет фиксацию переключателя направления вращения 5.

Переключение осуществляется только при выключенном приборе.

Глубина входа винта

При помощи втулки 3 можно предварительно выбрать глубину входа головки в материал (имеется 8 степеней при каждом повороте через каждые 0,2 мм). Втулку 3 выдвинуть до упора вперед. Установить глубину входа винта путем поворота втулки 3.

Поворот вправо - большая глубина входа.

Поворот влево - меньшая глубина входа.

При этом втулку 3 вдвинуть до упора назад.

Требуемую регулировку проводить лучше всего путем пробного входа винта. Винт закрепляется магнитным универсальным держателем типа GSR 6-25 TE (GSR 6-40 TE).

Винт рабочим концом энергично вдавить в материал, пока ограничитель 2 не встанет у заготовки и насадка для винта не остановится.

Для отворачивания винта переключатель 5 установить на вращение влево и ограничитель 2 выдвинуть вперед.

Держатель для крепления прибора на ремне

При помощи держателя прибор может быть подвешен на ремне. Таким образом, руки становятся свободными, и прибор может быть всегда готов к работе.

Замена инструмента

Для замены рабочей головки дрели ограничитель глубины входа винта вытянуть вперед. Выбранная при этом глубина входа винта не изменится.

Уход и обслуживание

Прибор в основном не требует ухода:

периодически необходимо очищать вентиляционные прорези корпуса мотора. В случае если прибор, несмотря на тщательное соблюдение технологии изготовления и испытания все-таки выйдет из строя, необходимо обратиться в сервисное бюро фирмы Бош-электроинструменты.

При всех запросах, а также при заказах запчастей просим обязательно указывать 10-ти значный номер заказа прибора.

Гарантия

Фирма BOSCH осуществляет гарантийный ремонт, учитывая специфические черты и национальные законы каждой страны, по предъявлению товарного чека.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев, считая с момента продажи.

Повреждения, произошедшие вследствие естественного износа, перегрузки или неправильной эксплуатации, не подлежат гарантийному ремонту.

Повреждения, возникшие из-за некачественного материала или по вине изготовителя, устраняются бесплатно.

Рекламации выставляются торговой организации или сервисной службе электроинструмента фирмы BOSCH.

Сервис и консультационные услуги

Россия:

1. ООО «Роберт Бош»

129515, Москва, ул. Академика Королева, 13

Тел. +7 095 935.88.06

Факс +7 095 935.88.07

2. ООО «Роберт Бош»

198188, Санкт-Петербург, ул.Зайцева, 41

Тел. +7 812 184.13.07

Факс +7 812 184.13.61

Адреса региональных гарантийных сервисных центров указаны в гарантийной карте, выдаваемой при покупке инструмента в магазине.

СЕ Декларация соответствия

Настоящим мы заявляем под собственную исключительную ответственность, что данное изделие соответствует следующим стандартам или нормативным документам: EN 50 144, EN 55 014, EN 60 555, HD 400, в соответствии с положениями директив 73/23/ЕЭС, 89/336/ЕЭС (с 1/96), 89/392/ЕЭС.

СЕ 94

д-р Экерхард Штрётген
(подпись)

Robert Bosch GmbH
Электроинструменты

д-р Альфред Одендаль
(подпись)