

BOSCH

Отпариватель обоев PTL 1

Технические характеристики инструмента

Код заказа	0 603 315 0..
Потребляемая мощность, Вт	1800-2000
Время нагрева, мин.	5-10
Наполняемый объем, л	2,4
Рабочее время заполнения, мин.	≈45 мин.
Вес без воды, кг	≈1,9
Длина шланга, м	3
Класс защиты	□ / II

Элементы прибора

1. Плата с паром
2. Указатель уровня воды
3. Крышка резервуара с предохранительным клапаном
4. Ручка
5. Переключатель: включено/выключено
6. Перемычка
7. Присоединительное гнездо шланга
8. Штыковой замок

Некоторые из указанных или описанных элементов прибора могут не входить в объем поставки.

Для Вашей безопасности

Безопасная работа с инструментом возможна лишь в том случае, если Вы внимательно и полностью прочитаете руководство по эксплуатации и указания по технике безопасности, и будете строго руководствоваться содержащимися в них положениями.

Перед первым включением получите практические знания. Перед каждым использованием прибора проверьте исправность электрического провода и вилки. Неисправности должны устраняться только специалистом.

Работа с горячим паром может привести к тяжелым ожогам. Не направляйте пар на себя или на других лиц, а также на животных.

Носить защитные перчатки, поскольку пар может проходить наружу.

- Перед каждым использованием проверить приборы, кабель и штекер.
- Повреждения устраняются только специалистом.
- Перед всеми работами с прибором, а также в перерывах и при неиспользовании последнего штекер вынуть из розетки. Не включать прибор, не наполнив его водой.
- Не опускать прибор в воду.
- Прибор наполнять только водопроводной водой.
- Не подмешивать ядовитые, кислотные и другие жидкости.
- Максимальный объем наполнения (2,4 литра) не превышать.
- Перед процедурой розетки и выключателя на стенах закрыть от воды и от пара.
- Прибор носить только за ручку.

- Не тянуть прибор за кабель.
- Прибор должен устойчиво стоять на ровной поверхности.
- Предохранять его от ударов.
- **Опасность ожога:** Если прибор опрокинется, то горячая вода может пойти по шлангу и вылиться из него. В данном случае прибор отключить, вынуть штекер, дать прибору остыть и только потом вылить воду из шланга.
- При работе люди не должны находиться вблизи прибора.
- **Опасность ожога:** Не проводить работы над головой. Резервуарные и штыковые замки перед эксплуатацией жестко закрыть (см. раздел "Перед пуском в эксплуатацию").
- **Никогда** не открывать замки резервуара и шланга во время эксплуатации. **Перед открытием замков** резервуара и шланга: прибор выключить, вынуть штекер и охладить прибор и оставшуюся воду. Только тогда замки резервуара и шланга можно открыть (см. раздел "Заполнение и дозаправка водой").
- Никогда не оставлять прибор без присмотра во включенном состоянии.
- Паровую плату брать **только** за ручку.
- Кабель вести всегда за прибором.
- Перед каждым использованием кабель полностью размотать.
- При использовании удлинительного кабеля не превышать его длину более 10 м.
- Сечение кабеля должно составлять не менее 3х1 мм².
- При работе позаботиться об устойчивом положении тела.
- Лица моложе 16 лет не могут работать с прибором.
- Прибор и приспособления хранить в местах, недоступных детям.
- Запрещены изменения или переоборудования прибора.
- Использовать только оригинальные приспособления.

Предохранительные устройства

Предохранительный клапан на крышке резервуара, при увеличении давления в последнем, (например, из-за пережатого шланга) дает возможность выходу пара.

Резервуар и штыковой замок шланга **никогда** не открывать во время эксплуатации.

Внимание: опасность ожога!

Защита от перегрева отключает нагревательный элемент, если не производится своевременного наполнения водой. Прибор еще включен тогда, когда горит красный датчик на переключателе 5. Дальнейший процесс (см. в разделе "Заполнение и дозаправка водой").

Перед пуском в эксплуатацию

Монтировать ручку паровой платы.

Затянуть ручку болтом с крестообразным шлицем на плате 1.

Присоединить шланг и паровую плату.

Замок шланга 8 вставить в присоединение 7 прибора. Нажать и провернуть по часовой стрелке до тех пор, пока красная маркировка не установится по одной линии со шлицем прибора.

Паровую плату 1 или приспособление, надеть на свободный конец шланга, пока фиксация замка шланга не станет очевидной. При этом учесть, чтобы замки были плотно закрыты. Никогда не открывать замки резервуара и шланга во время работы.

Заполнение и дозаправка водой

Прибор заполнять только водопроводной водой.

Не подмешивать ядовитые, кислотные или другие жидкости (например, моющие средства).

Осторожно при открывании крышки резервуара. Опасность ожога паром!

1. Прибор включить.
2. Штекер вынуть.
3. Ждать **не менее 1 мин.**

4. Резервуар открывать лишь тогда, когда крышка последнего повернуто против часовой стрелки до 1-го упора (положение 2).
5. **Ждать, пока пар выйдет до конца**, крышку резервуара нажать вниз. Затем провернуть влево до положения 3 и снять.
6. Заполнить водой до **максимальной маркировки** уровня воды 2. Если наполняется теплая вода, время подогрева уменьшается.
7. После заполнения резервуар плотно закрыть. Надеть крышку резервуара (пол.3), нажать книзу и завернуть в направлении по часовой стрелке до упора.
8. Правильно закрытая крышка резервуара показана на рисунке.

При более длительном времени работы:

Учесть минимальную маркировку датчика уровня воды 2 и своевременно дозаправить резервуар водой.

Пуск в эксплуатацию

Учесть напряжение в сети!

Напряжение источника тока должно совпадать с данными на типовой табличке прибора. Приборы на напряжение 230 Вольт могут эксплуатироваться в сети с напряжением 220 Вольт.

Перед работой проверьте:

- налита ли вода в резервуар,
- закрыт ли плотно резервуар.

Ввод в эксплуатацию

Прибор присоединить к розетке. Прибор включить. Загорается красный датчик в переключателе 5. Во время фазы нагрева некоторое количество горячей воды может вылиться из паровой платы. Паровую плату положить на ведро с целью сбора лишней воды. Прибор **ни в коем случае** не оставлять без присмотра во включенном состоянии. После нескольких минут выступит пор.

Советы по эксплуатации

Прибор может быть использован только для отклеивания обоев.

Подготовка.

Перед отклеиванием обоев загерметизировать выключатели и розетки в стенах.

Многokrатно покpошенные или водостойкие обои удаляются трудно. Такие обои перфорируются игольчатым валиком, только потом пор будет воздействовать на клеевой слой.

У обоев из виниловой пены сначала снять верхний виниловый слой, только потом работать с прибором.

Отклеивание обоев

Паровую плату держать только за ручку. Лучше всего работать в направлении от потолка к полу. Паровую плату поставить на обои. В зависимости от вида обоев и их основания паровую плату после 10 сек снять, а обои содрать или соскрести. Во время удаления плату снова наложить на обои. Для снятия обоев в углах или нишах использовать паровую форсунку (приспособление).

Для замены приспособления прибор выключить и вынуть штекер. Подождите, пока выйдет весь пор. Только потом надеть паровую форсунку на свободный конец шланга.

При работе на потолке конденсат горячей воды может капать из паровой платы.

Осторожно при поднятии паровой платы на потолок.

Опасность ожога: не проводите работу над головой.

Опасность ожога!

Если прибор опрокинется, горячая вода пойдет по шлангу и может вылиться из последнего. Прибор сразу выключить. Вынуть штекер, дать прибору охладиться и только потом вылить воду из шланга.

Учесть минимальную маркировку уровня воды 2 и своевременно дозаправить резервуар водой (см. раздел "Заполнение и дозаправка водой").

При перерывах в работе прибор выключить и вынуть штекер. Паровую плату положить на ведро с целью слива воды.

Тщательно проветрить помещение, где проводится работа, чтобы основание для работы просохло.

Возможные помехи при работе.

При помехах во время работы (например, при выходе пара из шланга в связи с пережатием последнего), всегда **сначала** отключить прибор, вынуть штекер и охладить прибор. Затем открыть крышку резервуара (см. раздел "Заполнение и дозаправка водой") и **потом** открыть замок шланга. **Никогда** не открывать сначала замок шланга.

Опасность ожога! Вспомогательные процедуры:

- Прибор включить и вынуть штекер, прибор охладить.
- Если резервуар пуст (см. **минимальную маркировку** датчика уровня воды 2), долить воды (см. раздел "Заполнение и дозаправка водой").
- Если вода в резервуаре еще есть, переключатель может сработать (из-за отложений извести). Прибор очистить (см. раздел "Обслуживание и уход").

Конец работы

Прибор выключить и вынуть штекер. Прибор и оставшуюся воду охладить. Открыть замки резервуара и шланга. Опорожнить прибор и высушить его.

Хранение.

Паровую плату, шланг и кабель можно разместить на приборе с целью экономии места (см. страницу 3).

Прибор хранить в незамерзающем помещении.

Хранить прибор и приспособления так, чтобы они были недоступны детям.

Обслуживание и уход

Перед любым обслуживанием прибора штекер вынуть из розетки.

Если прибор, несмотря на тщательное соблюдение технологии изготовления и испытаний, все-таки выйдет из строя, обращайтесь в сервисное бюро фирмы БОШ-электроинструменты.

При заказе запчастей или обращении за консультацией, пожалуйста, обязательно указывайте 10-значный код для заказа, имеющийся на штильдике прибора.

Удаление накипи

Нельзя подмешивать в воду возгораемые, ядовитые, кислотные и другие вредные жидкости.

При необходимости прибор очищать от накипи, в зависимости от жесткости воды и частоты использования последнего. Используются обычные средства, например, лимонная кислота. Учитывать дозировку этих средств согласно указанию изготовителя. Прибор выключить и вынуть штекер. Залить жидкость для удаления накипи. Достаточно поллитра раствора на один процесс.

Снять шланг и включить прибор. Нагреть жидкость для удаления накипи примерно 5 минут. Выключить прибор и вынуть штекер.

Действие раствора должно продолжаться в течение 10 минут.

Прибор и остатки раствора охладить. Раствор слить, прибор промыть чистой водой и дать высохнуть последнему.

Гарантия

Фирма BOSCH осуществляет гарантийный ремонт, учитывая специфические черты и национальные законы каждой страны, по предъявлению товарного чека.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев, считая с момента продажи.

Повреждения, произошедшие вследствие естественного износа, перегрузки или неправильной эксплуатации, не подлежат гарантийному ремонту.

Повреждения, возникшие из-за некачественного материала или по вине изготовителя, устраняются бесплатно.

Запрещается вскрытие электроинструмента и любые работы по его обслуживанию вне сервисного центра, что также означает отказ в гарантийном ремонте при рекламации.

Гарантия не распространяется на сменный инструмент (буры, пилы, сверла и т.п.).
Рекламации выставляются торговой организации или сервисной службе электроинструмента фирмы BOSCH.

Сервис и консультационные услуги

Россия:

1. ООО «Роберт Бош»
129515, Москва, ул. Академика Королева, 13
Тел. +7 095 935.88.06
Факс +7 095 935.88.07

2. ООО «Роберт Бош»
198188, Санкт-Петербург, ул.Зайцева, 41
Тел. +7 812 184.13.07
Факс +7 812 184.13.61

Адреса региональных гарантийных сервисных центров указаны в гарантийной карте, выдаваемой при покупке инструмента в магазине.

СЕ Декларация соответствия

Настоящим мы заявляем под собственную исключительную ответственность, что данное изделие соответствует следующим стандартам или нормативным документам: EN 50 144, EN 55 014, EN 60 555, HD 400, в соответствии с положениями директив 73/23/ЕЭС, 89/336/ЕЭС (с 1/96), 89/392/ЕЭС.

СЕ 94

д-р Экерхард Штрётген
(подпись)

д-р Альфред Одендаль
(подпись)

Robert Bosch GmbH
Электроинструменты