

BOSCH

Ленточная шлифовальная машина

GBS 100 AE

Технические характеристики инструмента

Код для заказа	0 601 276 703
Номинальная потребляемая мощность, Вт	1200
Отдаваемая мощность, Вт	550
Скорость движения ленты:	
без загрузки, м/мин	450
с номинальной нагрузкой, м/мин	390
Абразивная лента:	
длина, мм	620
ширина, мм	100
Вес (без принадлежностей), кг	6,7

Элементы машины

A - замок мешка - пылесборника
B - мешок-пылесборник
C - фиксирующая кнопка
D - выключатель
E - установочная ручка
F - угольная щетка
G - абразивная лента
H - опора ленты
R - рычаг натяга ленты
L - вывод пыли
M - зубчатый ремень
N - ручка регулировки движения ленты
P - кожух

Для Вашей безопасности

- Напряжение в сети должно соответствовать данным на шильдике машины.
- Устройство подключать к сети только в выключенном состоянии.
- Перед всеми работами по уходу за устройством вынуть вилку из розетки.
- Шнур и вилка должны быть в исправном состоянии. Поврежденные части должны быть тотчас же заменены.
- Заготовку закрепить так, чтобы она не сдвигалась лентой.
- При шлифовке держать устройство двумя руками и опускать его на шлифуемую поверхность при работающей ленте.
- Прежде, чем выключить устройство, отведите его от шлифуемой поверхности.
- Не прижимать ленточно-шлифовальную машину. Для качественной шлифовки достаточно собственного веса устройства.
- К устройству должны быть постоянно подключены мешок-пылесборник или внешнее устройство для всасывания пыли.
- При шлифовке выводить шнур назад от устройства (через плечо) для того, чтобы он не был поврежден лентой.

- Осторожно! Опасность повреждения работающей лентой, особенно если устройство используется стационарно.
- Надорванная, истертая или сильно поврежденная абразивная лента должна быть вовремя заменена.

Своевременно опорожняйте пылесборник, что позволит поддерживать оптимальную мощность всасывания. Для этого снять мешок В и открыть замок-молнию А. Недостаточно интенсивное всасывание пыли может объясняться характером и влажностью заготовки.

Проверьте и очистите участок вывода пыли L. Для этого снять крышку Р. При шлифовке металла работать без мешка пылесборника или пылесоса для того, чтобы исключить загорание пыли от искр.

Угольные щетки и коллектор

Угольные щетки необходимо проверять после 250 часов работы, если в результате износа они окажутся короче чем, 6 мм они должны быть заменены. Для замены использовать только угольные щетки фирмы Бош (номер для заказа 3 607 014 503).

Для контроля и смены угольных щеток вывинтить изолирующий винт F из корпуса двигателя. Пружинку и щетку вынуть из держателя угольной щетки. Угольная щетка должна легко двигаться в держателе. Если на коллекторе имеются царапины или подгоревшие участки, его необходимо до установки новых угольных щеток передать для обточки одному из сервисных отделений фирмы Бош.

Никогда не обрабатывать коллектор наждачной бумагой!

Замена зубчатого ремня (рис.3)

Снять крышку Р и проворачивая зубчатый ремень М, снять его с большой шестерни. Надеть новый зубчатый ремень на малую шестерню, и проворачивая, надеть его на большую шестерню.

- Шлифовать всегда в направлении расположения волокон или по окружности тел качения. Поперечные следы шлифовки портят внешний вид изделия.

- Использовать только фирменные запчасти.
- Защитите себя от воздействия вредных явлений, которые могут возникнуть в связи с процессом шлифовки - носите респиратор, защитные очки и шумозащитные приспособления.
- Носите прилегающую одежду.
- В случае, если у Вас длинные волосы - носите сетку для волос.
- При работе вне помещения используйте только допущенные для этих условий кабель и вилку.
- Не допускайте детей к устройству и рабочему месту.

Выбор скорости движения абразивной ленты модели GBS 100 AE (рис.4.).

С помощью установочной ручки Е можно устанавливать 6 ступеней скорости движения ленты. Это позволяет Вам выбрать оптимальную для данной работы скорость движения абразивной ленты. Электронная регулировка скорости может быть выполнена во время работы.

Смена абразивной ленты, рис. 2, 3

- Вынуть вилку подсоединения к сети.
- Положить ленточно-шлифовальное устройство на бок.
- Продвинуть рычаг К вперед.

Отсос пыли

Инструкция по технике безопасности предписывает обязательное использование устройства для улавливания пыли при шлифовке дерева.

Используйте поставляемый с устройством мешок-пылесборник В или пылесос с адаптером.

Уход за устройством

Перед любыми работами по обслуживанию машины выньте вилку из розетки.

Прорези для вентиляции постоянно держать открытыми и чистыми.

Осевшую пыль удалить кисточкой.

Проверьте и очистите участок проводки пыли L, сняв предварительно крышку P.

Смазка достаточна на все время службы устройства.

Принадлежности

1 тканевая абразивная лента,

зернистость - 80.

1 мешок-пылесборник

Спецпринадлежности, 3 ленты в упаковке

1. Тканевые абразивные ленты для обработки всех видов дерева:

Зернистость 60 1 609286 049

Зернистость 24 1 609 200 670

2. Тканевые абразивные ленты для высококачественной шлифовки дерева:

Зернистость 80 1 609 286 048

Зернистость 100 1 609 286 047

Зернистость 150 1 609 286 045

Зернистость 220 1 609 286 043

Зернистость 280 1 609 286 041

Зернистость 320 1 609 286 040

Зернистость 400 1 609 286 039

Гарантия

Фирма BOSCH осуществляет гарантийный ремонт, учитывая специфические черты и национальные законы каждой страны, по предъявлению товарного чека.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев, считая с момента продажи.

Повреждения, произошедшие вследствие естественного износа, перегрузки или неправильной эксплуатации, не подлежат гарантийному ремонту.

Повреждения, возникшие из-за некачественного материала или по вине изготовителя, устраняются бесплатно.

Запрещается вскрытие электроинструмента и любые работы по его обслуживанию вне сервисного центра, что также означает отказ в гарантийном ремонте при рекламации.

Гарантия не распространяется на сменный инструмент (буры, пилы, сверла и т.п.).

Рекламации выставляются торговой организации или сервисной службе электроинструмента фирмы BOSCH.

Сервис и консультационные услуги

Россия:

1. ООО «Роберт Бош»

129515, Москва, ул. Академика Королева, 13

Тел. +7 095 935.88.06

Факс +7 095 935.88.07

2. ООО «Роберт Бош»

198188, Санкт-Петербург, ул.Зайцева, 41

Тел. +7 812 184.13.07

Факс +7 812 184.13.61

Адреса региональных гарантийных сервисных центров указаны в гарантийной карте, выдаваемой при покупке инструмента в магазине.

CE Декларация соответствия

Настоящим мы заявляем под собственную исключительную ответственность, что данное изделие соответствует следующим стандартам или нормативным документам: EN 50 144, EN 55 014, EN 60 555, HD 400, в соответствии с положениями директив 73/23/ЕЭС, 89/336/ЕЭС (с 1/96), 89/392/ЕЭС.

CE 94

д-р Экерхард Штрётген
(подпись)

д-р Альфред Одендаль
(подпись)

Robert Bosch GmbH
Электроинструменты

Оговаривается возможность внесения изменений