

Термовоздуходувка **PHG 530-2**

Технические характеристики инструмента

Код для заказа	0 603 290 0..
Напряжение	230 вольт~/50 гц
Потребляемая мощность,Вт	1600 (макс.)
Температура у сопла	~50 ⁰ /~400 ⁰ /~530 ⁰ С
Производительность	300/500 L/мин
Вес, кг	прибл.0,9
Класс защиты	□ / II

Элементы прибора

1. Сопло
2. Тепловой экран.
3. Включатель-выключатель.

Указанные или описанные приспособления частично не являются частью объема поставки.

Указания по технике безопасности и предупреждение несчастных случаев.

- **Безопасная работа с прибором возможна только тогда, когда Вы внимательно прочтете инструкцию по эксплуатации и по техники безопасности труда, и будете строго следовать содержащимся в них указаниям.**
- Инструмент не должен быть влажным. Запрещается работать с прибором в сыром помещении.
- Перед эксплуатацией проверить прибор, кабель и вилку. Повреждения должны устраняться только специалистом.
- Значительное превышение температуры окружающего воздуха, возникающее при эксплуатации прибора, может стать причиной пожара или взрыва. Возникающие при работе пары и газы часто вредят здоровью. Рабочее место должно быть хорошо проветриваемым.
- **Не использовать прибор в качестве фена для волос**
- Вилку вынимать из розетки только при выключенном приборе.
- Перед работой вынуть вилку из розетки
- Не носить прибор за кабель
- Удлиненный кабель должен находиться вне рабочего места.
- **Опасность ожога.**
- Не прикасайтесь к горячей форсунке. Используйте защитные перчатки. Не оставляйте горячий прибор без присмотра. Горячая форсунка может стать причиной пожара или взрыва.
- Сохраняйте прибор в месте, недоступном детям.
- Не направляйте струю из форсунки на людей и животных.
- **Опасность возникновения ожога и взрыва.**

- При обработке пластика, красок, лаков (особенно при старых покрытиях) и подобных материалов могут возникнуть ядовитые и пожароопасные газы.
- Не используйте прибор вблизи легко возгораемых газов или материалов.
- Не подводите близко к обрабатываемой поверхности сопло форсунки, поскольку возникающая при этом струя, может привести к перегреву прибора.
- Используйте только оригинальные приспособления.

Дальнейшие инструкции по технике безопасности смотрите в приложении 1 609 929 150.

Перед пуском в эксплуатацию

Учесть напряжение в сети.

Напряжение источника тока должно совпадать с данными на типовой табличке прибора. Прибор с напряжением 230 вольт может эксплуатироваться в сети на 220 вольт.

Присоединительная проводка и вилка должны быть в безупречном состоянии.

Для хранения прибора и чтобы обе руки были свободными, прибор необходимо ставить на подставку (см. рис. С)

Пуск в эксплуатацию.

Выключатель 3 имеет 3 зафиксированных сложения. В связи с использованием прибора могут быть выбраны соответствующие объемы воздуха и температуры:

Для охлаждения нагретой заготовки или сушки краски.

Малая позиция термовоздуходувки может быть выбрана с целью устранения чрезмерного нагрева окружающего воздуха около заготовки или при заготовке малого веса, когда последняя может быть смещена силой струи воздуха.

Такая позиция ведет к быстрому нагреву заготовки и дает возможность устранения большого отступа от заготовки.

Регулирование температуры.

При помощи регулятора 3 можно получить желаемый диапазон температуры.

Рекомендации по использованию-

Опасность пожара и взрыва.

Для обработки пластика, красок, лаков (особенно при старых покрытиях) и подобных материалов могут возникнуть ядовитые и взрывоопасные газы.

Нужную температуру можно получить путем практического опыта.

Начните работать с низкой ступени температуры.

Данные по настройке температуры, указанные в таблице, являются рекомендательными. Они могут изменяться в зависимости от обрабатываемого материала. Расстояние между термовоздуходувкой и заготовкой зависит от обрабатываемого материала.

Обширный выбор приспособлений BOSCH дает большие возможности в работе.

Буквы на следующих абзацах являются указателями на соответствующих табличках в приложении.

А. Снятие лака/удаление краски

Надеть плоское сопло. Лак размягчить горячим воздухом и равномерно снять шпателем. Длительное воздействие горячего воздуха может зажечь лак и затруднит его удаление. Шпатель должен быть острым и содержаться в чистоте. При работе в особенно узких местах тепловой экран 2 может быть снят.

Многие клеящие средства при нагреве размягчаются.. Соединения разъединяются, и лишний клей может быть удален.

В Удаление лака с окон.

Осторожно! Стекло может лопнуть!'

Обязательно использовать специальное сопло для стекол. На профильных поверхностях лак снимается шпателем и мягкой металлической щеткой.

С Гибка пластиковых труб.

Надеть рефлекторное сопло. Чтобы устранить возможность сжимания труб, последние наполнить песком и закрыть с обеих сторон. Трубу нагреть равномерно, боковыми движениями термовоздуходувки вверх и вниз.

Д Обжиг дерева.

Надеть плоское сопло. Сырое дерево при обработке горячим воздухом приобретает специфическую окраску. Обратите внимание на то, чтобы термовоздуходувка не была подведена близко к дереву, поскольку в этом случае дерево получит неравномерную окраску. Неокрашенные волокна можно дополнительно легко отшлифовать тонкой шлифовальной бумагой.

Е Горячая запрессовка.

Надеть редукционное сопло. Выбрать соответствующий диаметр шланга (см. приспособл.) в соответствии с заготовкой, например, кабельным наконечником.

Шланг равномерно нагреть.

Ф Оттаивание водопровода.

Нельзя обрабатывать трубы из PVC.

Надеть рефлекторное сопло. Замерзшее место нагревать от края к середине.

Техническое обслуживание и уход

Перед работами вилку вынуть из розетки.

Прибор и вентиляционные прорези держать в чистоте.

Если прибор, несмотря на точное соблюдение технологии изготовления и испытания, выйдет из строя, обращаться в сервисное бюро фирмы BOSCH-электроинструменты.

При всех запросах и заказах запчастей просим указывать 10-значный номер на типовой табличке прибора.

Гарантия

Фирма BOSCH осуществляет гарантийный ремонт, учитывая специфические черты и национальные законы каждой страны, по предъявлению товарного чека.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев, считая с момента продажи.

Повреждения, произошедшие вследствие естественного износа, перегрузки или неправильной эксплуатации, не подлежат гарантийному ремонту.

Повреждения, возникшие из-за некачественного материала или по вине изготовителя, устраняются бесплатно.

Рекламации выставляются торговой организации или сервисной службе электроинструмента фирмы BOSCH.

Сервис и консультационные услуги

Россия:

1. ООО «Роберт Бош»

129515, Москва, ул. Академика Королева, 13

Тел. +7 095 935.88.06

Факс +7 095 935.88.07

2. ООО «Роберт Бош»

198188, Санкт-Петербург, ул. Зайцева, 41

Тел. +7 812 184.13.07

Факс +7 812 184.13.61

Адреса региональных гарантийных сервисных центров указаны в гарантийной карте, выдаваемой при покупке инструмента в магазине.

CE Декларация соответствия

Настоящим мы заявляем под собственную исключительную ответственность, что данное изделие соответствует следующим стандартам или нормативным документам: EN 50 144, EN 55 014, EN 60 555, HD 400, в соответствии с положениями директив 73/23/ЕЭС, 89/336/ЕЭС (с 1/96), 89/392/ЕЭС.

CE 94

д-р Экерхард Штрётген
(подпись)

д-р Альфред Одендаль
(подпись)

Robert Bosch GmbH
Электроинструменты

Оговаривается возможность внесения изменений