



Памятка по техническому обслуживанию газонных тракторов VIKING

При техническом обслуживании газонных тракторов пользователю рекомендуется выполнять работы, которые описаны в “Инструкции по эксплуатации”. Все другие работы должны производиться специализированной сервисной службой VIKING.

1. Работы по техобслуживанию перед каждым использованием:

С целью обеспечения эффективной и безопасной эксплуатации важно контролировать техническое состояние газонного трактора VIKING. Для этого перед каждым запуском требуется проверять следующее:

- Давление в шинах (передние шины **0,8 - 1,0 бар**; задние шины **0,6 - 0,8 бар**)
- Износ и повреждения шин
- Герметичность топливопроводов
- Уровень моторного масла (см. “Инструкцию по эксплуатации двигателя”)
- Уровень топлива
- Повреждения на раме и косилочном механизме
- Надежность затяжки винтовых соединений

2. Работы по техобслуживанию после каждого пользования:

- Очистить газонный трактор и используемое навесное оборудование. Проверить ребра охлаждения двигателя и гидростатической коробки передач, при необходимости очистить.

3. Работы по техобслуживанию после первых 10 часов работы:

- Рекомендуется инспекция в сервисном центре VIKING.

4. Работы по техобслуживанию через каждые 25 часов работы:

- Контроль состояния ножей и их креплений.

5. Работы по техобслуживанию через каждые 50 часов работы:

- Общая смазка.
У газонного трактора требуется смазывать только обе цапфы на передней оси. Перед смазкой переднюю ось косилки необходимо разгрузить, правильно подложив опору (см. рисунки в инструкции по эксплуатации). Смазочный ниппель перед каждой смазкой следует очищать, чтобы грязь не могла попасть в цапфы оси. Излишки консистентной смазки необходимо удалить.
- Контроль установочного положения косилочного механизма (см. “Инструкция по эксплуатации”).

6. Работы по техобслуживанию через каждые 100 часов работы:

- Проверить износ ножей косилки, при необходимости заменить. Ножи косилки необходимо заменять, если видны насечки или трещины и, если режущие кромки изношены более **5 мм** (предел износа у ножей косилки не должен превышать **5 мм** (см. “Инструкция по эксплуатации”).
- Рекомендуется пройти инспекцию в сервисном центре VIKING.

Примечание

При инспекции в сервисном центре проверяется функционирование тормоза и при необходимости производится техобслуживание тормоза. Кроме этого, выполняются все необходимые работы на коробке передач (замена масла и т.д.).

7. Замена моторного масла

Рекомендуемые интервалы замены моторного масла, а также информация о моторном масле и количестве заливки масла имеется в “Инструкции по эксплуатации двигателя”

8. Хранение

При длительных перерывах в работе газонного трактора (например, в зимний период) необходимо соблюдать следующее:

- Все наружные части двигателя и устройства, особенно ребра охлаждения, тщательно очистить.
- Все движущиеся детали следует хорошо смазать.
- Слить топливо из топливного бака и опустошить карбюратор (выработать топливо на холостом ходу вне помещений).
- Зажать стояночный тормоз (см. “Инструкция по эксплуатации”).
- Соблюдать указания в “Инструкция по эксплуатации двигателя”.
- Произвести замену моторного масла (см. “Инструкция по эксплуатации двигателя”).
- Отсоединить зажимы батареи (см. “Инструкция по эксплуатации”).
- Батарею надежно хранить полностью заряженной в прохладном и сухом помещении.

9. После длительных перерывов в работе необходимо соблюдать следующее:

- Перед установкой проверить напряжение батареи.
- Подсоединить батарею (см. “Инструкция по эксплуатации”).
- Проверить давление в шинах колес.
- Проверить уровень топлива и при необходимости добавить.
- Контролировать уровень моторного масла, при необходимости добавить.