

PROGARD ОН 15/9FT, ОН 20/11FT, ОН 25/13FT

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МАСЛЯНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ



• ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПРИСТУПИТЬ К РАБОТЕ, СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИЮ И СОХРАНИТЬ ЕЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

• МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание поломки при использовании. Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью пользователя.

Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на наклейке, параметрам электросети.

Использовать только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного применения.

Не использовать вне помещений или в условиях повышенной влажности.

Не погружайте прибор или шнур питания в воду или другие жидкости.

Не использовать устройство в непосредственной близости от ванны, душа или плавательного бассейна.

При отключении прибора от сети питания держитесь рукой за вилку, не тяните за шнур питания.

Следите за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.

Всегда отключайте прибор от электросети, если он не используется.

Нельзя использовать устройство с поврежденным шнуром питания и/или вилкой. Во избежание опасности поврежденный шнур питания должен быть заменен в авторизованном сервисном центре.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.

Не оставляйте включенный прибор без присмотра.

Масляный обогреватель предназначен для работы только в вертикальном положении.

Во избежание ожогов не прикасайтесь во время работы к нагретой поверхности прибора, используйте ручку.

Не ставьте масляный обогреватель в непосредственной близости от электрических розеток, рядом с легковоспламеняющимися или деформирующимися под воздействием температуры предметами и веществами.

ВНИМАНИЕ:

Во избежание перегрузки сети питания, не подключайте масляный обогреватель одновременно с другими мощными электроприборами к одной и той же линии электросети.


ВНИМАНИЕ! Во избежание перегрева обогреватель не накрывать.

Данный обогреватель заполнен определенным количеством специального масла. Ремонт, требующий вскрытия контейнера с маслом, может проводиться только изготовителем или его уполномоченным по сервисному обслуживанию, который должен отремонтировать прибор в случае утечки масла.

Необходимо следовать инструкциям по утилизации масла вышедшего из эксплуатации нагревателя.

• УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

1. Нагревательные секции обогревателя
2. Встроенная ручка
3. Терморегулятор
4. Регулятор мощности
5. Отсек для хранения шнура
6. Колеса
7. Керамический тепловентилятор
8. Таймер



• СБОРКА

Переверните масляный обогреватель панелью управления вниз. Установите ножки с колесиками между двумя крайними секциями обогревателя с обоих его концов. Вставьте “U”-образные скобы (каждую в два отверстия) так, чтобы они охватывали корпус обогревателя. Зафиксируйте ножки гайками-барашками. Поставьте обогреватель в нормальное положение и убедитесь, что он устойчив!

• РАБОТА

Установите регулятор мощности и терморегулятор в положение “0”, подключите прибор к электросети.

• УСТАНОВКА МОЩНОСТИ

Мощность работы радиатора можно изменять регулятором мощности: “0” – выключено; “I” – минимальная мощность; “II” – максимальная мощность;

• ТЕРМОРЕГУЛЯТОР

Установите терморегулятор в максимальное положение. Когда воздух в помещении достаточно нагреется, медленно поверните терморегулятор против часовой стрелки до тех пор, пока не погаснут световые индикаторы. Прибор будет автоматически поддерживать установившуюся в комнате температуру.

Для изменения температуры: поверните терморегулятор против часовой стрелки – для ее снижения, а по часовой стрелке – для повышения.

• ВЕНТИЛЯТОР

Прибор оснащён дополнительной функцией для конвекции теплого воздуха. Для активизации данной функции нажмите переключатель режима работы вентилятора, расположенного на корпусе обогревателя.
- **Выкл.** - выключено.
- **Вкл.** - включено.

ВНИМАНИЕ:

Во избежание утечки тепла помещение следует держать закрытым, иначе оно не прогреется. После окончания использования установите регулятор работы в положение “0”, термостат в минимальное положение и отключите обогреватель от электросети.

• ОЧИСТКА И УХОД

Регулярно очищайте обогреватель, поскольку накапливающаяся между пластинами грязь снижает эффективность его работы. Перед очисткой отключите обогреватель от электросети и дайте ему остыть.

Протрите обогреватель снаружи влажной мягкой тканью. Не используйте органические растворители, агрессивные химические или абразивные вещества. Не пользуйтесь при очистке острыми предметами, чтобы не повредить защитное покрытие.

• ХРАНЕНИЕ

Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл. Выполните требования раздела ОЧИСТКА И УХОД. Смотайте шнур питания. Храните прибор в сухом прохладном месте.

• ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель обогревателя	Кол-во нагревательных элементов	Таймер	Вентилятор	Мощность	Напряжение, Частота	Вес нетто/брутто
OH 15/9FT	9	+	+	1500 Вт	230В, 50Гц	14,3/ 15,5
OH 20/11FT	11	+	+	2000 Вт	230В, 50Гц	16,9/ 18,1
OH 25/13FT	13	+	+	2500 Вт	230В, 50Гц	19,0/ 21,0

• **Товар сертифицирован.**

• **Срок службы.**

При эксплуатации продукции в рамках бытовых нужд и соблюдении правил пользования, приведенных в руководстве по эксплуатации, составляет 2 (два) года со дня передачи изделия потребителю. Срок службы установлен в соответствии с действующим законодательством о защите прав потребителей. Изготовитель обращает внимание потребителей, что при соблюдении данных условий, срок службы изделия может значительно превысить указанный изготовителем срок.

• **Гарантия.**

Гарантийный срок 24 (двадцать четыре) месяцев со дня передачи изделия Потребителю.

Изготовитель: Хомстар Электрикал Аплаенсес, Китай
Юридический адрес: 198 Ноз Даншан Роуд, Сикси, Нингбо, Китай

Импортер: СООО “ТД Инструменткомплект”, РБ, г. Минск, ул. Смоленская 31, к.12