



# Угловая шлифовальная машина

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Технические характеристики

| Модель .....                          | 9523NB ..... | 9524NB..... | 9525NB |
|---------------------------------------|--------------|-------------|--------|
| Диаметр диска .....                   | 100 мм ..... | 115 мм..... | 125 мм |
| Частота холостого хода (об/мин) ..... | 11000 .....  | 11000.....  | 10000  |
| Общая длина.....                      | 256 мм ..... | 256 мм..... | 256 мм |
| Масса.....                            | 1.4 кг ..... | 1.4 кг..... | 1.4 кг |

- В связи с развитием и техническим прогрессом оставляем за собой право внесения технических изменений без предварительного информирования об этом.
- Примечание: технические характеристики могут быть различными в зависимости от страны поставки.

## ПОЯСНЕНИЕ К РИСУНКАМ

- |                      |                         |                            |
|----------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1. Защитный кожух.   | с выпуклым центром.     | 10. Выключатель пуска.     |
| 2. Корпус редуктора. | 6. Внутренний фланец.   | 11. Ограничительная метка. |
| 3. Винт.             | 7. Вал.                 | 12. Крышка щеткодержателя. |
| 4. Запорная гайка.   | 8. Ключ запорной гайки. | 13. Отвертка.              |
| 5. Шлифовальный диск | 9. Фиксатор вала.       |                            |

### ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Инструмент должен быть подключен к сети с напряжением, соответствующим напряжению, указанному на маркировочной табличке. **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА ПРИ ПОНИЖЕННОМ СЕТЕВОМ НАПРЯЖЕНИИ ПРИВОДИТ К ПЕРЕГРУЗУ УСТРОЙСТВА.** Род тока - переменный, однофазный. В соответствии с европейскими стандартами инструмент имеет двойную изоляцию и, следовательно, может быть подключен к незаземленным розеткам.

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Для Вашей же безопасности, пожалуйста, следуйте инструкции по безопасности.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед проведением каких-либо работ с машиной убедитесь в том, что она выключена и отключена от сети.
2. Не используйте машину без защитного кожуха.
3. Шлифовальные и отрезные круги должны быть рассчитаны на скорости, не меньшие указанных на маркировочной табличке устройства. Шлифовальные круги, используемые с машиной, должны быть изготовлены на основе усиленного стекловолокна.
4. Перед работой тщательно проверьте круг на отсутствие в нем трещин, повреждений или деформаций. Немедленно замените треснувший, поврежденный или деформированный круг.
5. Используйте фланцы, предназначенные для данной машины.
6. Оберегайте шпиндель, фланцы (в особенности установочные поверхности) и запорную гайку от повреждений. Их повреждение может привести к выходу из строя круга.
7. Оберегайтесь прикосновения к вращающимся частям устройства.
8. Перед тем как включить устройство, убедитесь в том, что абразивный круг не касается поверхности образца.
9. Перед тем, как начать использовать машину под нагрузкой, дайте ей поработать на холостых оборотах. Проверьте диск на отсутствие вибраций и биений, которые могут появиться в результате плохой балансировки диска или неправильной его установки.
10. Для шлифовальных работ используйте поверхность диска, предназначенную для шлифовальных работ.
11. Следите за направлением потока вылетающих искр. Держите машину так, чтобы поток был направлен в направлении от Вас, от других людей и горючих материалов.
12. Не прикасайтесь к образцу сразу после окончания работы. Он может быть очень горячим, что может вызвать ожоги.
13. Во время работы всегда используйте защитные очки и средства защиты органов слуха.
14. При работе располагайте шнур электропитания так, чтобы он находился сзади машины.
15. При работе в очень жарких и влажных условиях, или в условиях с высоким содержанием электропроводной пыли пользуйтесь разделительным предохранителем на 30 мА для безопасности оператора.
16. Никогда не используйте машину при работе с асбестосодержащими материалами.

### СОХРАНЯЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Установка защитного кожуха (Рис. 1 и 2)

Важно:

Перед установкой или снятием кожуха убедитесь в том, что машина выключена и отключена от сети. Установите защитный кожух так, чтобы зажим кожуха разместился на цилиндрической части с прорезью корпуса редуктора. Затем поверните кожух на 180° по часовой стрелке (для 9523NB) или против часовой стрелки (для 9524NB и 9525NB) и крепко затяните винт крепления.

**Установка боковой ручки (Рис. 3)****Для 9524NB и 9525NB**

Крепко закрепите боковую ручку на корпусе машины. Боковая ручка может устанавливаться с любой из двух сторон машины по Вашему усмотрению. При работе всегда держите машину крепко двумя руками.

**Установка и снятие шлифовального диска с выпуклой центральной частью (Рис. 4 и 5)**

Важно:

Перед установкой и снятием шлифовального диска, убедитесь в том, что инструмент выключен и отключен от источника питания.

Наденьте внутренний фланец на вал машины. Наденьте шлифовальный круг на внутренний фланец и затяните запорную гайку на валу.

Для затяжки запорной гайки нажмите на фиксатор вала так, чтобы он не вращался, и затем с помощью ключа запорной гайки крепко затяните гайку по часовой стрелке.

Для снятия круга повторите описанную выше процедуру в обратном порядке.

ВНИМАНИЕ: нажимайте на фиксатор вала только при полностью остановленной машине.

**Включение (Рис. 6)**

ВНИМАНИЕ:

Перед подключением машины, всегда проверяйте, что выключатель пуска правильно действует и возвращается в положение «ВЫКЛ», после отпускания задней части выключателя пуска.

Чтобы включить инструмент, просто нажмите на заднюю часть выключателя пуска и подвиньте его вперед.

Для продолжительных действий нажмите на переднюю часть выключателя пуска. Для выключения машины отпустите заднюю часть выключателя.

**Эксплуатация машины (Рис. 7)**

Крепко держите машину руками. Включите машину, и затем введите диск в контакт с поверхностью образца.

Угол наклона диска к поверхности образца должен находиться в пределах 15° - 30°. В момент приработки диска не перемещайте шлифовальное устройство в направлении В, так как это приведет к врезанию не притертого диска в образец. После приработки диска можете перемещать устройство в обоих направлениях.

ВНИМАНИЕ:

- Никогда не прикладывайте силу к устройству. Вес машины создает достаточное давление. Приложение силы и создание дополнительного давления может привести к опасному для здоровья разрыву диска и повреждению устройства.
- Продолжительное использование поврежденными дисками может привести к разрыву диска и серьезным травмам. Разрешается эксплуатация шлифовальных дисков с выпуклой центральной частью с размерами до 75мм (для модели 9523NB) и 90 мм (для моделей 9524NB и 9525NB) в диаметре. Дальнейшее использование таких дисков не является безопасным и их необходимо заменить.

**ОБСЛУЖИВАНИЕ**

ВНИМАНИЕ:

Перед началом любых работ убедитесь, что машина отключена и выключена из розетки.

**Замена угольных щеток. (Рис. 8 и 9)**

Изнашивание угольных щеток приведет машину к автоматической остановке. Если это случилось, то замените их новыми. Щетки необходимо менять парами.

Для безопасной и надежной работы инструмента помните, что ремонт, обслуживание и регулировка инструмента должны проводиться в условиях сервисных центров фирмы «Макита» с использованием только оригинальных запасных частей и расходных материалов.

**ГАРАНТИИ**

Мы гарантируем работу инструмента фирмы «Макита» в соответствии с законом страны поставки. Повреждения, вызванные нормальным износом, перегрузом инструмента, о чем свидетельствует одновременный выход из строя якоря и статора двигателя, или неправильной эксплуатацией и хранением не могут являться предметом гарантии.